
# **Panasonic** ®

# Istruzioni per l'uso

**Proiettore LCD** 

# Modello n. PT-AX200E





Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il manuale per consultazioni future.

# Avviso importante per la sicurezza

### **Gentile cliente Panasonic:**

Questo libretto d'istruzioni fornisce tutte le istruzioni per l'uso necessarie all'utente. Ci auguriamo che contribuiscano ad ottenere il meglio da questo nuovo prodotto e che l'utente rimanga soddisfatto del proiettore Panasonic LCD. Il numero di serie del prodotto è riportato sulla parte inferiore dello stesso. Si raccomanda di annotarlo nello spazio apposito qui sotto e di conservare questo libretto per un'eventuale richiesta di assistenza tecnica.

Numero modello: PT-AX200E

Numero di serie:

AVVERTENZA: QUEST'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO ELETTRICAMENTE A TERRA.

AVVERTENZA: Per evitare danni che possano essere causa d'incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Ordinanza informativa sul rumore di una macchina 3, GSGV, 18 gennaio 1991: il livello di pressione del suono nella posizione operatore è pari o inferiore a 70 dB (A), in base all'ISO 7779.

#### **AVVERTENZA:**

- 1. Scollegare la spina dalla presa elettrica se non si usa il proiettore per un periodo di tempo prolungato.
- 2. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura. All'interno non ci sono componenti che possono essere riparati dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a tecnici specializzati.
- 3. Non rimuovere lo spinotto di messa a terra dalla spina di alimentazione. Questo apparecchio è dotato di una spina di alimentazione tripolare del tipo con messa a terra. Tale spina entrerà soltanto in prese di rete del tipo con messa a terra. Questa struttura risponde a una funzione di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, contattare un elettricista. Non interferire con la funzione della spina con messa a terra.



# Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC. Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla saluteumana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.



Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori perlo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli. Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



#### Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante odil fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autoritàlocali od il rivenditore ed informarvi sulle modalitàper un corretto smaltimento.

# Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso èconforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

ATTENZIONE: Per garantire una continua conformità, osservare le istruzioni per l'installazione in dotazione, le quali includono l'utilizzo del cavo di alimentazione in dotazione e di cavi di interfaccia schermati per il collegamento ad un computer oppure ad una periferica. Se si usa una porta seriale per collegare un PC per il controllo esterno del proiettore, utilizzare un cavo di interfaccia seriale RS-232C con nucleo in ferrite venduto separatamente. Eventuali modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio possono invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo.

### Avviso importante per la sicurezza

In conformità con la direttiva 2004/108/CE, articolo 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, un reparto di Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germania

### IMPORTANTE: SPINA TRIPOLARE PRESSOFUSA (soltanto Gran Bretagna)

#### PER RAGIONI DI SICUREZZA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Per ragioni di sicurezza, questo apparecchio viene fornito con una spina tripolare pressofusa. Nella spina si trova un fusibile a 13 amp. Nel caso in cui fosse necessario sostituire il fusibile, assicurarsi che quello sostitutivo sia a 13 amp e sia approvato da ASTA o BSI o BS1362.

Se la spina contiene un coperchio fusibili rimovibile, è necessario assicurarsi che questo venga reinstallato una volta sostituito il fusibile. Se si smarrisce il coperchio fusibili, la spina non deve essere usata fin quando non si ottenga un nuovo coperchio sostitutivo. Un coperchio fusibili sostitutivo può essere acquistato presso un centro di assistenza autorizzato.

Se la spina tripolare pressofusa non fosse adatta alla presa di rete di casa, il fusibile dovrebbe essere rimosso e la spina tagliata e smaltita correttamente. Se la spina tagliata venisse inserita in una presa a 13 amp, sussiste un forte rischio di scosse elettriche.

Se fosse necessario installare una nuova spina, osservare il codice di cablaggio indicato di seguito.

In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.

**IMPORTANTE:** I fili del cavo di alimentazione sono colorati in base ai seguenti codici:

Verde - e - Giallo: Terra Blu: Neutro

Marrone: Sotto tensione

Poiché i colori del cavo di alimentazione di questo apparecchio possono non corrispondere con i simboli colorati identificativi dei terminali sulla spina, procedere come indicato di seguito.

Il filo di colore VERDE - E - GIALLO deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera E oppure dal simbolo a terra  $\frac{1}{2}$  oppure di colore VERDE o VERDE - E - GIALLO.

Il filo di colore BLU deve essere collegato al terminale nella spina contrassegnato con la lettera N oppure di colore NERO.

Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al terminale nella spina contrassegnato con la lettera L oppure di colore ROSSO.

<u>Procedura per la sostituzione del fusibile</u>: aprire lo scomparto fusibili con un cacciavite e sostituire il fusibile.



# Contenuti

### Passaggi rapidi

**1. Configurare il proprio proiettore** Far riferimento a "Impostazioni" a pagina 14.



**2. Collegare altri dispositivi**Far riferimento a "Collegamenti" a pagina 18.



**3. Preparare il telecomando**Far riferimento a "Telecomando" a pagina 11.



4. Avviare la proiezione Far riferimento a "Accensione/ spegnimento del proiettore" a pagina 19.



**5. Regolare l'immagine**Far riferimento a "Navigazione nei menu" a pagina 27.

## Informazioni importanti

Avviso importante per la sicurezza	2
Precauzioni riguardo la sicurezza d'uso	
AVVERTENZE	6
PRECAUZIONI	
Precauzioni per il trasporto	8
Precauzioni relative all'installazione	9
Precauzioni per l'uso	9
Accessori	10

### Preparazione

Informazioni riguardo il proiettore	11
Telecomando	11
Corpo del projettore	12

### Guida introduttiva

Impostazioni	14
Dimensioni schermo e distanza di raggio	
Modo di proiezione	15
Piedini regolabili anteriori e angolo di proiezione .	15
Spostamento e posizionamento dell'obiettivo	16
Collegamenti	18
Prima del collegamento al proiettore	18
Collegamento a COMPONENT IN/ VIDEO	
IN/ S-VIDEO IN	18
Collegamento a COMPUTER IN/HDMI IN	18

### Funzionamento di base

Accensione/spegnimento del proiettore	19
Cavo di alimentazione	
Indicatore POWER	
Accensione del proiettore	
Spegnimento del proiettore	
Proiezione di un'immagine	
Selezione del segnale di ingresso	
Posizionamento dell'immagine	
Funzionamento telecomando	
Raggio di azione	
Attivazione della retroilluminazione dei pulsanti	
Commutazione delle impostazioni predefinite	
Regolazione dell'immagine	
Commutazione del rapporto aspetto	
Ripristino delle impostazioni default di fabbrica	
Fermo immagine	
Impostazione del proprio profilo colore	
Commutazione del segnale di ingresso	
Assegnazione delle funzioni di scelta rapida	

Impostazioni	
Navigazione nei menu	27
Navigazione attraverso il MENU	27
Menu principale e sotto-menu	
Menu IMMAGINE	
MODALITÀ IMMAGINE	
CONTRASTO	
LUMINOSITÀ	
COLORE	
TINTA	
NITIDEZZA	
TEMP. COLORE	
IRIS DINAMICO	
ARMONIZZATORE LUCE	
MENU AVANZATO	31
SALVA PREFERITO	32
CARICA PREFERITO	
MODIFICA PREFERITO	33
MODO SEGNALE	33
Menu POSIZIONE	
POSIZIONE ORIZZONTALE	34
POSIZIONE VERTICALE	34
FREQ CLOCK	34
FASE CLOCK	
ASPETTO	
WSS	36
SOVRASCANSIONE	
TRAPEZIO	
IMPOST AUTOM	
TASTO FUNZIONE	
TASTO FUNZIONE	
Menu OPZIONE	
GUIDA INGRESSO	
MODELLO OSD	
POSIZIONE OSD	
COLORE SFONDO	
LOGO INIZIALE	
RIC. INGRESSO AUTOM	
LIVELLO SEGNALE HDMI	38
INSTALLAZIONE	
AUTO SPEGNIMENTO	
VELOCITÀ VENTOLE	
ALIMENTAZIONE LAMPADA	39

		4	-	
Ma	nii	ιτΔι	nzio	nΔ
IVIG	Пu		IZIU	

ŀO
10
<b>!1</b>
11
12
14
1 1 1

# **Appendice**

ntormazioni tecniche	45
Elenco segnali compatibili	45
Terminale SERIAL	46
Specifiche	48
Dispositivi di sicurezza del supporto di fissaggio	
per soffitto	50
Dimensioni	51
Riconoscimenti di marchi di fabbrica	51
ndice	52

### **AVVERTENZE**

#### In caso di fumo o odori o rumori inusuali provenienti dal proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

- Se si continua ad utilizzare il proiettore in tali condizioni si corre il rischio di incendi o scosse elettriche
- Accertarsi dell'assenza di fumo, quindi contattare un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni necessarie.
- Non cercare di riparare il proiettore, in quanto tale operazione potrebbe risultare pericolosa.

# Non installare questo proiettore in una posizione che non possa sostenere il peso del proiettore.

 Se la posizione destinata all'installazione non è abbastanza stabile, il proiettore potrebbe cadere o rovesciarsi, col rischio di infortuni gravi o danni.

#### L'operazione di installazione (come il montaggio al soffitto) deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.

- Un'installazione non eseguita correttamente potrebbe provocare infortuni o scosse elettriche.
- Non usare un supporto di fissaggio per soffitto diverso da quello autorizzato.

### Se vengono introdotti oggetti estranei o acqua all'interno del proiettore o se il proiettore cade o l'involucro esterno si rompe, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

- L'uso prolungato del proiettore in tali condizioni potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni necessarie.

#### Non sovraccaricare la presa elettrica.

 Il sovraccarico della presa di alimentazione (ad esempio, in caso di utilizzo di un numero eccessivo di adattatori elettrici) potrebbe provocare il surriscaldamento dell'unità o incendi.

# Non cercare in nessun caso di modificare o smontare il proiettore.

- All'interno del proiettore sono presenti componenti ad alta tensione che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Per qualsiasi intervento di controllo, regolazione e riparazione, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

# Pulire la spina di alimentazione periodicamente per evitare che si accumuli della polvere.

- Se della polvere si accumula nella spina di alimentazione, l'umidità risultante potrebbe danneggiare l'isolante e provocare incendi. Scollegare la spina e pulirla con un panno asciutto.
- Se si prevede di non utilizzare il proiettore per un prolungato periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

# Non maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

 L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare scosse elettriche.

# Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica.

- Se la spina non viene inserita correttamente potrebbero verificarsi incendi o surriscaldamento.
- Non utilizzare spine danneggiate o prese elettriche non fissate correttamente alla parete.

#### Non collocare il proiettore su superfici instabili.

 Se il proiettore viene collocato su superfici instabili o inclinate, l'unità potrebbe cadere o rovesciarsi, col rischio di infortuni o danni.

# Non posizionare il proiettore nell'acqua né bagnare il proiettore.

 L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.

# Non eseguire operazioni che possano danneggiare la spina o il cavo di alimentazione.

- Non danneggiare il cavo, non modificarlo, non posizionarlo in prossimità di oggetti caldi, non piegarlo eccessivamente, non torcerlo né tirarlo, non appoggiarvi sopra oggetti pesanti né attorcigliarlo.
- Se si utilizza un cavo danneggiato potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o cortocircuiti.
- Richiedere l'intervento di un centro di assistenza autorizzato per eseguire eventuali riparazioni necessarie al cavo di alimentazione.

# Non collocare il proiettore su materiali morbidi come tappeti o materiali spugnosi.

• Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto di provocare bruciature, incendi o danni al proiettore.

#### Non collocare oggetti contenenti liquido sul proiettore.

- Se il proiettore viene a contatto con acqua o se liquidi penetrano all'interno del proiettore, si corre il rischio di incendi o di scosse elettriche.
- Se dell'acqua penetra all'interno del proiettore, contattare un centro di assistenza autorizzato.

# Non introdurre oggetti estranei all'interno del proiettore.

 Non inserire oggetti metallici o infiammabili all'interno del proiettore né farli cadere sul proiettore.
 L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.

# Evitare che i terminali + e – delle batterie entrino in contatto con oggetti metallici come collane o forcine per i capelli.

- La mancata osservanza di questa prescrizione può causare perdite, surriscaldamento, esplosione o principio di incendio da parte delle batterie.
- Conservare le batterie in un sacchetto di plastica e tenerlo lontano da oggetti metallici.

#### Non toccare il liquido fuoriuscito dalle batterie.

- Il contatto con il liquido fuoriuscito può ferire la pelle.
   Rimuovere immediatamente il liquido con acqua e consultare un medico.
- Se il liquido fuoriuscito penetra negli occhi può causare cecità o danno. Non sfregare gli occhi, rimuovere immediatamente il liquido con acqua e consultare un medico.

## Durante un temporale non toccare il proiettore né il cavo.

• Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

#### Non usare il proiettore in bagno o nella doccia.

• Ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.

# Non esporre la pelle al fascio di luce quando il proiettore è in uso.

 L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità. L'esposizione diretta al fascio di luce è dannosa e può provocare lesioni cutanee.

# Non guardare attraverso l'obiettivo mentre il proiettore è in funzione.

- L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità. Fissare direttamente tale luce può danneggiare la vista.
- Evitare che i bambini guardino direttamente nell'obiettivo. Inoltre, spegnere il proiettore e scollegare la spina di alimentazione quando ci si allontana dal proiettore.

# Non avvicinare le mani o altri oggetti all'uscita di aerazione.

 Dall'uscita di aerazione viene emessa aria a temperatura elevata. Non avvicinare all'uscita di aerazione le mani, il viso o oggetti non resistenti al calore [prevedere una distanza di almeno 50 cm (20")]. L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare danni o ustioni.

# Per la sostituzione della lampada, si consiglia di richiedere assistenza ad un tecnico qualificato.

- La lampada contiene gas ad alta pressione.
   Se maneggiata in modo errato, potrebbe esplodere.
- La lampada può danneggiarsi facilmente se lasciata cadere o urtare altri oggetti, con conseguente pericolo di infortuni o guasti.

# Prima di sostituire la lampada, lasciarla raffreddare per almeno un'ora prima di toccarla.

• Il coprilampada raggiunge temperature elevate, ogni contatto con lo stesso può provocare ustioni.

#### Prima di sostituire la lampada, accertarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

 La mancata osservanza di questa prescrizione potrebbe provocare esplosioni o scosse elettriche.

# Tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini o animali.

 Dopo l'uso tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini e animali.

### **PRECAUZIONI**

#### Non coprire la presa e l'uscita di aerazione.

- Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto di provocare un incendio o danneggiarsi.
- Non posizionare il proiettore in luoghi con dimensioni e ventilazione ridotte, quali ripostigli o mensole per libri
- Non posizionare il proiettore in prossimità di tessuti o materiale cartaceo, poiché questi materiali potrebbero essere aspirati nelle prese di aerazione.

# Non installare il proiettore in luoghi umidi o polverosi o soggetti a fumo oleoso o vapore.

 L'uso del proiettore in tali condizioni potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o deterioramento della plastica. Il deterioramento della plastica può causare la caduta del proiettore montato al soffitto.

#### Non installare il proiettore in un ambiente a temperatura elevata, come ad esempio in prossimità di un apparecchio per il riscaldamento oppure esposto a luce solare diretta.

 L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare incendi, malfunzionamenti e deterioramento della plastica.

#### Non installare il proiettore in esterni.

• Il proiettore è progettato solo per uso in interni.

# Per scollegare il cavo di alimentazione, afferrare la spina, non il cavo.

 Se il cavo viene tirato potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, scosse elettriche o cortocircuiti.

# Scollegare sempre tutti i cavi prima di spostare il proiettore.

 Se il proiettore viene spostato con cavi ancora collegati, i cavi potrebbero danneggiarsi, col rischio di incendi o scosse elettriche.

### Non collocare oggetti pesanti sul proiettore.

 L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe rendere instabile il proiettore. La caduta del proiettore può provocare danni o infortuni.

# Non mettere in cortocircuito, non riscaldare e non smontare le batterie e non gettarle in acqua o fuoco.

 L'inosservanza di tale prescrizione può causare surriscaldamento, perdite, esplosione o principi di incendio da parte delle batterie, con conseguente rischio di ustioni o altre lesioni.

# Quando si inseriscono le batterie, accertarsi che le polarità (+ e –) siano disposte correttamente.

 Se si utilizzano batterie non corrette o di tipo diverso, queste potrebbero esplodere o registrare delle perdite, causando incendi, lesioni o contaminazione dello scomparto batterie e dell'area circostante.

#### Utilizzare solo le batterie specificate.

 Se si utilizzano batterie non corrette o di diversi tipi, queste potrebbero esplodere o avere delle perdite, con il conseguente rischio di incendi, ferite o contaminazione dello scomparto batterie o dell'area circostante.

#### Non mescolare batterie vecchie e nuove.

 Se le batterie vengono inserite in modo non corretto, potrebbero esplodere o avere delle perdite, con conseguente rischio di incendi, ferite o contaminazione dello scomparto batterie e dell'area circostante.

# Rimuovere prontamente le batterie usate dal telecomando.

 Se le batterie usate vengono lasciate all'interno del telecomando per un periodo di tempo prolungato, possono verificarsi perdite di liquido, innalzamento anomalo della temperatura interna o esplosione.

#### Se si prevede di non utilizzare il proiettore per un periodo prolungato, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di rete e rimuovere le batterie dal telecomando.

- Se si accumula polvere sulla spina di alimentazione, l'umidità risultante potrebbe danneggiare l'isolante e provocare incendi.
- Lasciare il telecomando con batterie all'interno può causare deterioramento dell'isolante, perdite elettriche o esplosioni che possono provocare incendi.

#### Non usare l'unità come appoggio.

- Si corre il rischio cadere o l'unità potrebbe rompersi e provocare lesioni.
- Evitare che i bambini premano o siedano sul proiettore.

# Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica per precauzione prima di eseguire le operazioni di pulizia.

• L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare scosse elettriche.

# In caso di rottura della lampada, ventilare immediatamente la stanza. Non toccare i frammenti rotti né avvicinare il volto ad essi.

- L'inosservanza di tale prescrizione può causare l'inalazione da parte dell'utente del gas rilasciato al momento della rottura della lampada, che contiene una quantità di mercurio simile a quella delle lampade a fluorescenza. I frammenti rotti possono inoltre provocare lesioni.
- Se si pensa di aver assorbito il gas o che questo sia penetrato in occhi o bocca, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Richiedere la sostituzione dell'unità lampada al proprio rivenditore e controllare l'interno del proiettore.

# Richiedere a un centro di assistenza autorizzato un intervento di pulizia all'interno del proiettore almeno una volta all'anno.

- Se la polvere si accumula all'interno del proiettore e non viene rimossa, potrebbero verificarsi incendi o problemi operativi.
- Si consiglia di pulire l'interno del proiettore prima dell'arrivo della stagione umida. Richiedere al più vicino centro di assistenza autorizzato un intervento di pulizia quando necessario. Richiedere al centro di assistenza autorizzato il preventivo di spesa per l'intervento di pulizia.

La nostra azienda contribuisce a mantenere l'ambiente pulito. Si prega di riportare i proiettori non riparabili al rivenditore o a una società specializzata nel riciclaggio.

### Precauzioni per il trasporto

# Non sottoporre il proiettore a vibrazioni o urti eccessivi.

- L'obiettivo del proiettore deve essere maneggiato con attenzione.
- Coprire l'obiettivo con il copriobiettivo quando si trasporta il proiettore.

# Durante il trasporto del proiettore, afferrare il corpo del proiettore dal basso.

 Non afferrare il proiettore dai piedini regolabili o dal coperchio superiore quando si desidera spostarlo, poiché ciò potrebbe arrecare danni all'unita.

### Precauzioni relative all'installazione

# Evitare di installare il proiettore in luoghi soggetti a vibrazioni o urti.

 I componenti interni possono danneggiarsi, provocando malfunzionamenti o incidenti.

Evitare di installare il proiettore in luoghi soggetti a improvvisi sbalzi di temperatura, ad esempio in prossimità di condizionatori d'aria o apparecchiature di illuminazione.

 La durata della lampada può risultare ridotta oppure il proiettore può spegnersi. Far riferimento a "Indicatore TEMP" a pagina 40.

# Non installare il proiettore in prossimità di linee di alimentazione ad alta tensione o motori.

• Il proiettore può essere soggetto a interferenze elettromagnetiche.

# Se il proiettore viene fissato al soffitto, richiedere l'intervento di un tecnico qualificato per eseguire l'intera procedura di installazione.

- È necessario acquistare un kit di installazione venduto separatamente (numero modello ET-PKX100). Inoltre, la procedura di installazione dovrebbe essere eseguita interamente ed esclusivamente da un tecnico qualificato.
- Per l'installazione del cavo di sicurezza, far riferimento a "Dispositivi di sicurezza del supporto di fissaggio per soffitto" a pagina 50.

Se si utilizza questo proiettore ad elevate altitudini (oltre i 1400 m), impostare l'opzione ALTA VELOCITÀ su ON. Far riferimento a "VELOCITÀ VENTOLE" a pagina 39.

 L'inosservanza di tale prescrizione può causare malfunzionamenti oppure una riduzione della durata della lampada o di altri componenti.

### Precauzioni per l'uso

#### Per ottenere la migliore qualità di immagine

 Tirare le tende o chiudere gli scuri delle finestre, spegnere eventuali luci artificiali rivolte verso lo schermo per impedire che la luce esterna o la luce delle lampade da interni si riflettano sullo schermo.

# Non toccare le superfici dell'obiettivo con le mani nude.

 Se la superficie dell'obiettivo viene sporcata da impronte digitali o altro, l'effetto sarà ingrandito e proiettato sullo schermo. Inoltre, quando il proiettore non è utilizzato, apporre il copriobiettivo.

#### Pannello a cristalli liquidi

- Non proiettare la stessa immagine per lunghi periodi di tempo, perché l'immagine potrebbe rimanere impressa sul pannello a cristalli liquidi.
- Il pannello a cristalli liquidi del proiettore è costruito con tecnologia di precisione estremamente avanzata, in grado di offrire dettagli delle immagini della massima precisione. È possibile che occasionalmente alcuni pixel non attivi possano essere visualizzati sullo schermo come punti fissi blu, verde o rosso. Si consiglia di spegnere una volta il proiettore e riprovare dopo circa 1 ora. Ciò non influenza le prestazioni del pannello LCD.

# Il proiettore è dotato di una lampada al mercurio ad alta pressione che presenta le seguenti caratteristiche.

- La luminosità della lampada varia in base alla durata di utilizzo
- La lampada può esplodere oppure la sua durata può essere ridotta a seguito di urti o danno causato da schegge.
- Dopo aver usato il proiettore, la lampada è soggetta ad esplosioni soltanto occasionali.
- Se si continua ad utilizzare il proiettore oltre la durata dell'intervallo di sostituzione della lampada, questa può esplodere.
- Quando la lampada esplode, emette un gas interno simile a fumo.
- La durata di servizio della lampada dipende soltanto da caratteristiche individuali della lampada, dalle condizioni di utilizzo e dall'ambiente di installazione. In particolare, l'uso ininterrotto del proiettore per più di 10 ore oppure frequenti spegnimenti ed accensioni possono sensibilmente influenzare la durata di servizio della lampada.

#### Schermo


 Non applicare sostanze volatili che possono provocare scolorimenti sullo schermo ed evitare di sporcarlo o danneggiarlo.

#### Componenti ottici

 Se si usa il proiettore ininterrottamente per 6 ore al giorno, i componenti ottici potrebbero dover essere sostituiti entro meno di 1 anno.

### **Accessori**


Controllare che tutti gli accessori illustrati di seguito siano inclusi nella confezione.



<sup>\*</sup> Le protezioni dei prodotti allegati, quali coperchi delle spine o cartoni in polistirolo, vanno maneggiati in maniera adeguata.

# Informazioni riguardo il proiettore


### <u>Telecomando</u>




- · Non far cadere il telecomando.
- · Evitare il contatto con liquidi o umidità.
- Per il telecomando, usare batterie al manganese oppure batterie alcaline.
- Non tentare di modificare o smontare il telecomando. Contattare un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni necessarie.
- · Non premere i pulsanti del telecomando in continuazione, poiché ciò può ridurre la durata della batteria.
- Far riferimento a "Funzionamento telecomando" a pagina 22.

### Corpo del proiettore

### Vista dall'alto e frontale



- Non coprire le aperture di ventilazione né posizionare oggetti ad una distanza inferiore a 50 cm (20") da queste, poiché ciò può causare danni o infortuni.
- · Quando il proiettore non viene utilizzato, tenere il copriobiettivo installato per proteggere l'obiettivo.




- Non coprire le aperture di ventilazione né posizionare oggetti ad una distanza inferiore a 50 cm (20") da queste, poiché ciò può causare danni o infortuni.
- Il proiettore dovrebbe essere utilizzato soltanto con il cavo di alimentazione in dotazione, per assicurare delle prestazioni ottimali ed evitare danni all'unità.

# **Impostazioni**

## Dimensioni schermo e distanza di raggio

È possibile regolare il formato di proiezione con una lente zoom 2.0x. Calcolare e definire la distanza di raggio come indicato di seguito.



Dimensioni di proiezione (16 : 9)			Distanza d	i raggio (L)
Diagonale schermo (SD)	Altezza schermo (SH)	Larghezza schermo (SW)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)
1,01 m (40")	0,50 m (1'7")	0,89 m (2'11")	1,2 m (3'11")	2,4 m (7'10")
1,27 m (50")	0,62 m (2')	1,11 m (3'7")	1,5 m (4'11")	3,0 m (9'10")
1,52 m (60")	0,75 m (2'5")	1,33 m (4'4")	1,8 m (5'10")	3,7 m (12'1")
1,77 m (70")	0,87 m (2'10")	1,55 m (5'1")	2,1 m (6'10")	4,3 m (14'1")
2,03 m (80")	1,00 m (3'3")	1,77 m (5'9")	2,4 m (7'10")	4,9 m (16')
2,28 m (90")	1,12 m (3'8")	1,99 m (6'6")	2,7 m (8'10")	5,5 m (17')
2,54 m (100")	1,24 m (4')	2,21 m (7'3")	3,1 m (10'2")	6,2 m (20'4")
3,05 m (120")	1,49 m (4'10")	2,66 m (8'8")	3,7 m (12'1")	7,4 m (24'3")
3,81 m (150")	1,87 m (6'1")	3,32 m (10'10")	4,6 m (15'1")	9,3 m (30'6")
5,08 m (200")	2,49 m (8'2")	4,43 m (14'6")	6,2 m (20'4")	12,4 m (40'8")

<sup>\*</sup> Tutte le misure di cui sopra sono approssimative e possono differire leggermente da quelle effettive.

### Metodo per calcolare le dimensioni dello schermo

È possibile calcolare la dimensione dello schermo più accurata dalla diagonale dello schermo stesso.

 $SW (m) = SD (m) \times 0.872$ 

 $SH(m) = SD(m) \times 0.490$ 

LW (m) =  $1,2244 \times SD (m) - 0,056$ 

 $LT (m) = 2,4449 \times SD (m) - 0,056$ 


- Non utilizzare il proiettore in una posizione sollevata oppure inclinata orizzontalmente, poiché ciò può causare malfunzionamenti.
- Assicurarsi che la superficie dell'obiettivo del proiettore sia parallela allo schermo. Il
  corpo del proiettore può essere inclinato approssimativamente di meno di ± 30° verticalmente. Un'inclinazione eccessiva può ridurre la durata dei componenti interni.
- Per ottenere una qualità ottimale dell'immagine proiettata, installare lo schermo in una
  posizione non esposta a luce solare o artificiale diretta. Chiudere gli scuri delle finestre oppure tirare le tende per bloccare
  la luce.

<sup>\*</sup> I risultati di cui sopra sono approssimativi e possono differire leggermente da quelli effettivi.

### Modo di proiezione


È possibile utilizzare il proiettore in uno dei seguenti 4 modi di proiezione. Per impostare la modalità desiderata nel proiettore, far riferimento a "INSTALLAZIONE" a pagina 38.

Impostazione su banco/ pavimento e proiezione anteriore




**INSTALLAZIONE**: FRONTE/BANCO

Installazione sul soffitto e proiezione anteriore




**INSTALLAZIONE:** FRONTE/SOFFITTO

Impostazione su banco/ pavimento e proiezione posteriore



**INSTALLAZIONE: RETRO/BANCO** 

Installazione sul soffitto e proiezione posteriore




**INSTALLAZIONE: RETRO/SOFFITTO** 


#### NOTA:

- Per la proiezione posteriore è richiesto uno schermo traslucido.
- Se si sceglie di installare il proiettore al soffitto, è necessario acquistare separatamente il supporto al soffitto (ET-PKX200).
- Far riferimento a "Dispositivi di sicurezza del supporto di fissaggio per soffitto" a pagina 50.

### Piedini regolabili anteriori e angolo di proiezione

È possibile avvitare/svitare leggermente i piedini regolabili anteriori per regolare l'angolo di proiezione. Far riferimento a "Posizionamento dell'immagine" a pagina 21.






- Dall'uscita di aerazione viene emessa aria a temperatura elevata. Non toccare direttamente l'uscita d'aerazione.
- Se si verifica una distorsione trapezoidale, far riferimento a "TRAPEZIO" a pagina 36.
- Avvitare i piedini regolabili; il raggiungimento del limite verrà segnalato da un clic.

### Spostamento e posizionamento dell'obiettivo

Se il proiettore non è posizionato direttamente davanti al centro dello schermo, è possibile regolare la posizione dell'immagine proiettata spostando i dischi di spostamento obiettivo all'interno del raggio di spostamento dell'obiettivo.


### Regolazione della leva di spostamento obiettivo

- 1. Ruotare la leva di spostamento in senso antiorario per sbloccare.
- 2. Muovere la leva di spostamento per regolare la posizione dell'immagine proiettata.
- 3. Ruotare la leva di spostamento in senso orario per bloccare.




### Spostamento orizzontale

È possibile posizionare il proiettore con un decentramento orizzontale dell'obiettivo dallo schermo fino al 25 %, quindi regolare la posizione dell'immagine tramite la funzione di spostamento leve.



### Spostamento verticale


È possibile posizionare il proiettore con un decentramento verticale dell'obiettivo dallo schermo fino al 63 %, quindi regolare la posizione dell'immagine tramite la funzione di spostamento leve.




### Ubicazione del proiettore

È possibile decidere la posizione dello schermo e del proiettore in considerazione delle possibilità di spostamento obiettivo. Far riferimento a "Posizionamento dell'immagine" a pagina 21.

### Quando la posizione dello schermo è fissa



### Quando la posizione del proiettore è fissa




- Per una qualità ottimale dell'immagine proiettata, posizionare il proiettore esattamente di fronte allo schermo e con i dischi di spostamento obiettivo centrati.
- Quando la leva di spostamento si trova al limite verticale del raggio di spostamento, non è possibile spostare la leva al limite orizzontale. Allo stesso modo, quando la leva di spostamento si trova al limite orizzontale del raggio di spostamento, non è possibile spostare la leva al limite verticale.
- Quando il proiettore è inclinato e si regola TRAPEZIO, è necessario riallineare il centro dello schermo e l'obiettivo.
- · Non forzare la leva di spostamento durante la regolazione, poiché ciò può danneggiare il proiettore.

# Collegamenti


### Prima del collegamento al proiettore

- Leggere ed osservare le istruzioni per l'uso e il collegamento di ciascuna periferica.
- Le periferiche devono essere spente.
- Utilizzare cavi adatti a ciascuna periferica da collegare.
- Confermare il tipo di segnali video. Far riferimento a "Elenco segnali compatibili" a pagina 45.
- I cavi audio devono essere collegati da ogni periferica direttamente al sistema di riproduzione audio.

### Collegamento a COMPONENT IN/ VIDEO IN/ S-VIDEO IN



### Collegamento a COMPUTER IN/HDMI IN



- · Per un corretto funzionamento, assicurarsi che il cavo HDMI sia adatto al proprio dispositivo HDMI.
- Per un segnale HDMI 1080p p è richiesto un cavo compatibile.
- È possibile collegare dispositivi DVI attraverso un adattatore di conversione HDMI/DVI, ma alcune apparecchiature possono non proiettare l'immagine correttamente oppure potrebbero verificarsi altri problemi. "Terminale SERIAL" a pagina 46

# Accensione/spegnimento del proiettore

### Cavo di alimentazione

### Collegamento


- 1. Assicurarsi che la forma della spina di alimentazione e del connettore AC IN sul retro del proiettore combacino, quindi inserire completamente la spina.
- 2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.
- **Scollegamento** 
  - 1. Assicurarsi che MAIN POWER sia spento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
  - 2. Tenere la spina e scollegare il cavo di alimentazione dal connettore AC IN sul lato del proiettore.

#### NOTA:

- · Non usare cavi di alimentazione diversi da quello in dotazione.
- · Assicurarsi che tutte le periferiche di ingresso siano collegate e spente prima di collegare il cavo di alimentazione.
- · Non forzare il connettore, ciò può causare danni al proiettore e/o al cavo di alimentazione.
- Eventuali sporcizia o polvere attorno alle spine possono provocare incendi o scosse elettriche.
- Spegnere l'alimentazione del proiettore quando questo non è in uso.

### Indicatore POWER


#### Indicatore **POWER**



Stato dell'indicatore		Stato	
Non è illuminato né lampeggia		Il pulsante MAIN POWER è spento.	
Rosso	Acceso	Il pulsante MAIN POWER è acceso e il proiettore è in modo standby.	
Verde	Lampeggiante	Il pulsante <b>POWER</b> è acceso e il proiettore si sta preparando per il funzionamento.	
verde	Acceso	Il proiettore è pronto per il funzionamento.	
	Acceso	Il pulsante <b>POWER</b> è spento ed il proiettore sta raffreddando la lampada.	
Arancione	Lampeggiante	Il pulsante <b>POWER</b> viene di nuovo acceso durante il raffreddamento della lampada ed è in corsoil recupero del modo di proiezione. L'operazione di recupero può richiedere qualche minuto.	

- · Durante il raffreddamento della lampada da parte del proiettore, non spegnere il pulsante MAIN POWER oppure scollegare il cavo di alimentazione.
- Il consumo elettrico in modalità standby è di 0,08 W.

## Accensione del proiettore




- 1. Accendere il pulsante MAIN POWER.
  - L'indicatore POWER si accende in rosso.
- 2. Rimuovere il copriobiettivo dall'obiettivo.
- 3. Premere il pulsante POWER.
  - L'indicatore POWER si accende in verde dopo aver lampeggiato per qualche istante.
  - Il LOGO INIZIALE viene visualizzato sullo schermo.
     Far riferimento a "LOGO INIZIALE" a pagina 38.

#### NOTA:

- Quando la ventola di raffreddamento interna è in funzione, il proiettore potrebbe emettere del rumore operativo. Il livello di rumore operativo dipende dalla temperatura esterna.
- Quando si avvia il proiettore, è possibile udire alcuni leggeri raschi o tintinìi oppure il display può essere soggetto a sfarfallìo a causa delle caratteristiche della lampada. Questi sono normali e non influenzano le prestazioni del proiettore.
- È possibile ridurre il rumore operativo impostando ALIMENTAZIONE LAMPADA nel menu OPZIONE su ECO MODE.
- Non tentare di modificare il copriobiettivo, altrimenti sussiste il rischio di ustioni, incendi o danni al proiettore.

### Spegnimento del proiettore



- 1. Premere il pulsante POWER.
  - Viene visualizzata una schermata di conferma.
     Scomparirà e verrà ripresa la proiezione dopo 10 secondi se non viene eseguita alcuna operazione.
  - Per tornare alla proiezione, premere ENTER per selezionare NO oppure premere MENU/RETURN.
- Premere ◀ per selezionare Sì e premere il pulsante POWER o ENTER.
  - L'indicatore POWER si accende in arancione durante il raffreddamento della lampada, quindi si illumina in rosso quando è pronto per lo spegnimento del pulsante MAIN POWER.
- 3. Spegnere il pulsante **MAIN POWER** sul retro del proiettore.

#### NOTA:

• Premere il pulsante **POWER** due volte oppure a lungo per spegnere l'alimentazione.

# Proiezione di un'immagine

### Selezione del segnale di ingresso


- 1. Accendere i dispositivi periferici collegati.
  - Premere il pulsante di attivazione del dispositivo richiesto.
- 2. Premere il pulsante **INPUT SELECT** per selezionare il metodo di ingresso richiesto, se necessario. Far riferimento a "Commutazione del segnale di ingresso" a pagina 26.
  - L'immagine sarà proiettata sullo schermo.

#### NOTA:


 La RIC. INGRESSO AUTOM. è ON per impostazione default ed il segnale dalle periferiche viene rilevato automaticamente. Far riferimento a "RIC. INGRESSO AUTOM." a pagina 38.

### Posizionamento dell'immagine


- Premere il pulsante ASPECT per selezionare il modo aspetto desiderato. Far riferimento a "Commutazione del rapporto aspetto" a pagina 23.
- Regolare l'immagine proiettata tramite le leve di spostamento obiettivo. Far riferimento a "Spostamento e posizionamento dell'obiettivo" a pagina 16.



- 3. Regolare l'angolazione del proiettore.
  - Svitare leggermente i piedini regolabili anteriori e regolare l'angolo verticalmente.
  - Far riferimento a "Piedini regolabili anteriori e angolo di proiezione" a pagina 15.



- 4. Regolare la messa a fuoco e le dimensioni dell'immagine proiettata.
  - Ruotare l'anello di messa a fuoco e l'anello dello zoom per regolare.
  - È possibile confermare il risultato con TEST MESSA A FUOCO. Far riferimento a "TEST MESSA A FUOCO" a pagina 39.




Anello di messa a fuoco

Anello di zoom

- Non toccare l'uscita di aerazione, dato che ciò potrebbe provocare ustioni o infortuni.
- Se si verifica una distorsione trapezoidale, far riferimento a "TRAPEZIO" a pagina 36.
- Se si regola la messa a fuoco, può essere necessario regolare nuovamente la dimensione dell'immagine.

# Funzionamento telecomando

# Raggio di azione



Il proiettore può essere comandato tramite telecomando entro un raggio di azione di 7 m (22'11").

### Di fronte al proiettore

Assicurarsi che l'emettitore del telecomando si trovi di fronte al ricevitore del segnale del telecomando sulla parte anteriore/posteriore del proiettore e premere i pulsanti richiesti.

#### Di fronte allo schermo

Assicurarsi che l'emettitore del telecomando sia rivolto verso lo schermo e premere i pulsanti necessari per il funzionamento del proiettore. Il segnale verrà riflesso sullo schermo. Il raggio di azione può differire a seconda del materiale dello schermo. Questa funzione può non essere disponibile con uno schermo traslucido.

#### NOTA:

- Evitare che una forte luce colpisca il ricevitore del segnale. Il telecomando può registrare malfunzionamenti in presenza di una forte luce quale quella di una lampada a fluorescenza.
- In presenza di eventuali ostacoli tra il telecomando e il ricevitore del segnale del telecomando, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.

## Attivazione della retroilluminazione dei pulsanti

LIGHT


In una stanza buia, è possibile attivare la retroilluminazione del telecomando. Premere il pulsante **LIGHT** sull'angolo in alto a destra dell'unità per attivare la

retroilluminazione e la modalità di illuminazione.

Dopo 5 secondi di inattività, la retroilluminazione si affievolisce, quindi scompare dopo altri 5 secondi. Per attivarla di nuovo, premere qualsiasi pulsante ad eccezione di **LIGHT**. Per uscire della modalità di illuminazione, premere il pulsante **LIGHT**.

### Commutazione delle impostazioni predefinite

È possibile cambiare le impostazioni predefinite tramite la pressione dei pulsanti **THEATRE ROOM**, **LIVING ROOM**, **FAVORITE LOAD**. Far riferimento a "CARICA PREFERITO" a pagina 32.





Visualizza il menu **CARICA PREFERITO**. Far riferimento a "CARICA PREFERITO" a pagina 32.

## Regolazione dell'immagine



È possibile visualizzare una delle opzioni del menu **IMMAGINE** e **MENU AVANZATO** tramite la pressione del pulsante **PIC. ADJUST**. Premere il pulsante per passare dal menu **IMMAGINE** al **MENU AVANZATO**. Premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione del menu desiderata e ▼ per regolare.

- Opzioni del menu IMMAGINE MODALITÀ IMMAGINE, CONTRASTO, LUMINOSITÀ, COLORE, TINTA, NITIDEZZA, TEMP. COLORE e IRIS DINAMICO
- Opzioni del MENU AVANZATO
  GAMMA, CONTRASTO, LUMINOSITÀ,
  RIDUZIONE RUMORE, RID. RUMORE MPEG,
  CINEMA REALITY e SISTEMA TV

#### NOTA:


- Per la descrizione delle singole opzioni del menu, far riferimento a "Menu IMMAGINE" a pagina 30.
- La schermata scomparirà dopo 7 secondi di inattività.

### Commutazione del rapporto aspetto



Il rapporto aspetto sarà selezionato automaticamente oppure può essere commutato manualmente tramite la pressione del pulsante **ASPECT**. Premere ripetutamente il pulsante per scorrere i diversi tipi di rapporto aspetto riportati di seguito. Far riferimento a "ASPETTO" a pagina 34.

#### VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT (YPBPR)



#### NOTA:

- Se si proietta un'immagine con un rapporto aspetto errato, l'immagine può risultare distorta oppure alcune parti possono rimanere tagliate fuori. Selezionare un rapporto aspetto fedele alle intenzioni dell'autore.
- L'ordine dei tipi di aspetto viene definito non soltanto dal metodo di ingresso ma anche dai segnali di ingresso. Far riferimento a "Elenco segnali compatibili" a pagina 45.
- Se un'immagine protetta da copyright viene proiettata ingrandita o distorta tramite l'uso della funzione
   ASPECT per scopi commerciali in un luogo pubblico, come ad esempio un ristorante oppure un albergo, si può incorrere in una violazione del copyright dell'autore, protetto dalla legge sul copyright.

### Ripristino delle impostazioni default di fabbrica



La maggior parte delle impostazioni personalizzate può essere ripristinata a quelle di fabbrica tramite la pressione del pulsante **DEFAULT** del telecomando.

Visualizzare il sotto-menu richiesto oppure le opzioni del menu e premere di nuovo il pulsante.

### NOTA:

 Alcune opzioni del menu non possono essere ripristinate tramite il pulsante **DEFAULT**. Regolare ciascun'opzione del menu manualmente.

### Fermo immagine



Durante la proiezione di un'immagine, premere il pulsante **FREEZE** per catturare l'immagine proiettata e visualizzarla sullo schermo come immagine fissa. Premere nuovamente per uscire.

### Impostazione del proprio profilo colore




È possibile regolare un colore selezionato singolarmente e salvarlo e recuperarlo nelle impostazioni **MODALITÀ IMMAGINE**. Premere il pulsante **COLOR MANAGEMENT** per aprire il menu.

PROFILO	<b>4</b>	NORMALE	<b></b>
CURSORE			
LOG			
SALVA PROFILO			
CANCELLA PROFIL	0_		
MODIFICA NOME F	ROF	FILO	


### Regolazione del colore selezionato

Selezionare un colore e regolare COLORE, TINTA e LUMINOSITÀ.


- 1. Selezionare il menu **CURSORE** e premere **ENTER**.
  - L'immagine proiettata viene catturata e il cursore target viene visualizzato.
  - Quando LOG è pieno, il cursore target non sarà visualizzato. Far riferimento a "Gestione dei log memorizzati" a pagina 24.



- Spostare il cursore con ▲ ▼ ◀ ► alla posizione desiderata per selezionare un colore, quindi premere ENTER.
  - Viene selezionato un campione del colore al centro del cursore target e il riquadro del campione viene mostrato a sinistra del cursore. Le voci del menu vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.



- Selezionare una voce del menu ed utilizzare ◀ ►
  per regolare il livello di ciascuna voce.
  - Il riquadro risultante viene visualizzato a destra del cursore e mostra il colore sul quale è stata effettuata la regolazione.



COLORE	Regola la vividicità del colore. Campo di impostazione: da –30 a +30
TINTA	Regola il tono del colore. Campo di impostazione: da –30 a +30
LUMINOSITÀ	Regola la luminosità del colore. Campo di impostazione: da –20 a +20

- 4. Premere **ENTER** per salvare il risultato della regolazione.
  - Il messaggio "ELABORAZIONE DATI" viene visualizzato per alcuni secondi e il risultato viene salvato in LOG.
  - È possibile salvare fino a 8 log in LOG per ogni impostazione MODALITÀ IMMAGINE.
- 5. Premere **MENU** o **RETURN** per tornare al menu precedente.
  - Ripetere i passaggi di cui sopra per salvare più regolazioni.

### Gestione dei log memorizzati

È possibile modificare o eliminare i log memorizzati della **MODALITÀ IMMAGINE** selezionata.

- 1. Selezionare **LOG** e premere **ENTER**.
  - Il menu LOG viene visualizzato.

	MODALITA IMMAGINE: CINEMA1						
	PT.1	0		0		+2	
	PT.2	-1		0		<b>-</b> 2	
	PT.3	0		+10		0	
	PT.4	-10		+10		-10	
	PT.5	-6		+5		+7	
	PT.6	+3		-3		+1	
	PT.7	0		+7		+9	
	PT.8	-1		+14		-4	
	ELIMINA TUTTO						
Colo del c	ore				è si	tata e	ul quale effettuat azione

- 2. Selezionare il log richiesto tra 1 e 8 oppure **ELIMINA TUTTO**, quindi premere **ENTER**.
  - Selezionare MODIFICA per modificare il log.
     Il menu cursore viene visualizzato ed è possibile regolare di nuovo il colore.
  - Selezionare ELIMINA per eliminare il log.
     Sarà visualizzata la schermata di conferma.
     Selezionare Sì per eliminare.
  - Quando si seleziona ELIMINA TUTTO, viene visualizzato il messaggio "ELIMINA TUTTI I LOG". Selezionare Sì per eliminare tutti i log. L'impostazione PROFILO sarà impostata su NORMALE.

### Salvataggio delle impostazioni di un log come profilo

Ritornare al menu **GESTIONE COLORI** e salvare il log memorizzato come un profilo. Assicurarsi che la **MODALITÀ IMMAGINE** non sia commutata.

- Selezionare il menu SALVA PROFILO e premere ENTER
  - Il menu SALVA PROFILO viene visualizzato.
     È possibile salvare il profilo come UTENTE1,
     UTENTE2 e UTENTE3.



- 2. Premere **ENTER** per salvare il profilo.
  - Viene visualizzata una schermata di conferma.
     Premere nuovamente ENTER per salvare.
- Usare ▲ ▼ ◀ ▶ per specificare la posizione del carattere da inserire, quindi premere il pulsante ENTER.
  - È possibile inserire un massimo di 14 caratteri.



- Ripetere il passo 3 finché non si termina la riga di testo.
  - Spostare il cursore su ELIMINA TUTTO e premere il pulsante ENTER per eliminare l'intera riga di testo inserita.
  - Premere il pulsante **DEFAULT** per eliminare l'ultimo carattere inserito o indicato con il cursore nella casella di testo.
  - Per inserire un carattere nella riga di testo inserita, spostare il cursore nella casella di testo per selezionare la posizione richiesta e premere ▼, quindi eseguire il passo 4.
- 5. Selezionare **Sì** e premere il pulsante **ENTER** per impostare il testo inserito come nome.
  - Premere il pulsante ENTER senza inserire alcun testo per mantenere il nome default.

### Modifica dei nomi profili

È possibile modificare il nome dei profili dal menu **MODIFICA NOME PROFILO**.

- Selezionare MODIFICA NOME PROFILO e premere il pulsante ENTER.
- 2. Selezionare il profilo desiderato e premere il pulsante **ENTER**.
- Usare ▲ ▼ ◆ ▶ per specificare la posizione del carattere da inserire, quindi premere il pulsante ENTER.
- 4. Selezionare **Sì** e premere il pulsante **ENTER** per impostare il testo inserito come nome.

### Recupero dei profili salvati

Quando dei profili vengono richiamati nelle impostazioni della **MODALITÀ IMMAGINE**, è possibile mantenerli come definito finché **PROFILO** viene impostato su **NORMALE**.

- Selezionare la MODALITÀ IMMAGINE richiesta e premere ENTER.
- 2. Premere il pulsante COLOR MANAGEMENT e selezionare il menu PROFILO.
  - Le impostazioni profilo della MODALITÀ IMMAGINE selezionata verranno visualizzate.
- 3. Selezionare il profilo richiesto e premere **ENTER**.

NORMALE	Ritornare alle impostazioni default del menu <b>MODALITÀ IMMAGINE</b> .
UTENTE1	
UTENTE2	Impostazioni profilo definite.
UTENTE3	

### Eliminazione dei profili salvati

È possibile eliminare i profili dal menu **CANCELLA PROFILO**.


- 1. Selezionare **CANCELLA PROFILO** e premere il pulsante **ENTER**.
- Selezionare il profilo desiderato oppure ELIMINA TUTTO e premere il pulsante ENTER.
  - Verrà visualizzata la schermata di conferma, selezionare Sì.
- 3. Premere il pulsante ENTER.

- LOG e SALVA PROFILO non vengono visualizzati prima che venga applicata la GESTIONE COLORI.
- Se si richiama un profilo con una modalità diversa dello stesso, i menu CURSORE e SALVA PROFILO non saranno visualizzati.
- I colori simili saranno regolati contemporaneamente.
   Se si regola lo stesso colore in modo diverso, entrambi i colori si influenzeranno a vicenda e si potrebbero ottenere dei risultati inaspettati.
- Il bianco, il nero e il grigio non sono regolabili.
- Se si esce dal menu GESTIONE COLORI oppure si prova ad eseguire un'altra operazione dal menu prima di salvare il profilo regolato, verrà visualizzata la schermata di conferma.
- Se si commuta il segnale di ingresso prima di salvare il profilo, le impostazioni saranno annullate senza preavviso.

## Commutazione del segnale di ingresso

Il metodo di ingresso può essere commutato manualmente tramite la pressione del pulsante **INPUT**SELECT. Premere ripetutamente il pulsante oppure premere ◀ ▶ per scorrere le modalità di ingresso indicate di seguito. L'immagine proiettata cambierà entro qualche istante.

 La guida grafica verrà visualizzata in alto a destra nell'immagine proiettata e sarà possibile confermare il metodo di ingresso selezionato, evidenziato in giallo. Far riferimento a "GUIDA INGRESSO" a pagina 38.



COMPONENT IN	Segnali COMPONENT (YPBPR) dall'apparecchiatura collegata a COMPONENT IN.	
S-VIDEO IN	Segnale S-VIDEO dall'apparecchiatura collegata a <b>S-VIDEO IN</b> .	
VIDEO IN	Segnale VIDEO dall'apparecchiatura collegata a <b>VIDEO IN</b> .	
HDMI 1 IN	Segnale HDMI dall'apparecchiatura	
HDMI 2 IN	collegata a HDMI 1 IN/HDMI IN 2.	
COMPUTER IN	Segnale COMPUTER (RGB) dall'apparecchiatura collegata a COMPUTER IN.	

#### NOTA:

- Se viene selezionato un modo di ingresso scollegato, la guida lampeggerà diverse volte.
- Far riferimento a "Elenco segnali compatibili" a pagina 45.
- Far riferimento a "Collegamenti" a pagina 18.

### Assegnazione delle funzioni di scelta rapida

È possibile assegnare le seguenti opzioni di menu al pulsante **FUNCTION** per la scelta rapida. Far riferimento a "TASTO FUNZIONE" a pagina 37.

HDMI 1 IN	
HDMI 2 IN	
COMPUTER IN	pagina 26
COMPONENT IN	pagina 20
S-VIDEO IN	
VIDEO IN	
VUOTO	pagina 37
IMPOST AUTOM	pagina 36
ARMONIZZATORE LUCE	pagina 31

AUTO SPEGNIMENTO	pagina 39
CARICA PREFERITO	pagina 32
NORMALE	
DINAMICO	
CINEMA COLORI ACCESI	
CINEMA1	pagina 30
CINEMA2	
NATURALE	
GIOCO (Impostazione predefinita)	

# Navigazione nei menu


Il sistema di menu consente di accedere alle funzioni che non hanno degli appositi pulsanti sul telecomando. Le opzioni di menu sono strutturate e divise in categorie. È possibile navigare nei menu tramite i pulsanti ▲ ▼ ▶ ◀

### Navigazione attraverso il MENU

### Visualizzazione del menu principale



Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale e la guida per l'uso.



Guida per l'uso

Contiene i pulsanti richiesti per regolare le impostazioni.

### Regolazione con le opzioni della scala grafica

Il triangolo sotto la barra indica le impostazioni default di fabbrica, mentre il quadrato indica le impostazioni correnti.




### Ritorno al menu precedente



Premere il pulsante **MENU** o **RETURN** per tornare al menu precedente. Premere ripetutamente per uscire dal modo menu e tornare alla proiezione.

### Procedura operativa

- Premere ▲ ▼ per scorrere fino all'opzione desiderata del menu principale e premere ENTER per selezionare.
  - L'opzione selezionata viene evidenziata in arancione e il sotto-menu viene visualizzato a destra.
  - Far riferimento a "Menu principale e sotto-menu" a pagina 28.



- 2. Premere ▲ ▼ per scorrere fino all'opzione del sotto-menu desiderata e premere ◀ ► o ENTER per regolare.
  - L'opzione selezionata viene richiamata e le altre opzioni del menu scompaiono dalla schermata.
     L'opzione richiamata sparisce dopo 5 secondi e torna il modo menu.
  - Se è presente un livello inferiore, verrà visualizzato il livello successivo.



- Premere ◀ ▶ per regolare o impostare l'opzione selezionata.
  - Per le opzioni con scala grafica, le impostazioni correnti vengono visualizzate a sinistra della scala grafica.
  - È possibile scorrere le alternative di un'opzione premendo ◀ ▶.



4. Premere **MENU** o **INDIETRO** per tornare al menu precedente.

### NOTA:

• Far riferimento a "Ripristino delle impostazioni default di fabbrica" a pagina 23 per ripristinare ogni opzione menu.

# Menu principale e sotto-menu

Il menu principale presenta 5 opzioni. Selezionare l'opzione del menu desiderata e premere **ENTER** per visualizzare il sotto-menu.

- Alcune impostazioni default variano in base al segnale di ingresso selezionato.
- Le opzioni del sotto-menu variano a seconda del segnale di ingresso selezionato.
- Alcune impostazioni sono regolabili anche senza la presenza di un segnale.

Menu principale	Sotto-menu	Opzioni (l'impos	tazione	defau	It è quella s	ottolineata)	Pagina
IMMAGINE	MODALITÀ IMMAGINE	NATURALE	NOR	/ALE	DINA	MICO	pagina 30
-000		CINEMA1 CINEMA2		CINE ACCI	MA COLORI ESI		
L		GIOCO					
	CONTRASTO	Default: 0					pagina 30
	LUMINOSITÀ	Default: 0					pagina 30
	COLORE	Default: 0					pagina 30
	TINTA	Default: 0					pagina 30
	NITIDEZZA	Default: 0					pagina 30
	TEMP. COLORE	Default: 0					pagina 31
	IRIS DINAMICO	<u>ON</u>		OFF			pagina 31
	ARMONIZZATORE LUCE	MODO	AUTC	)	OFF		pagina 31
		MANUALE					
	MENU AVANZATO	GAMMA ALTA			<ul> <li>Default: 0</li> </ul>		pagina 31
		GAMMA MEDIA			<ul> <li>Default: 0</li> </ul>		
		GAMMA BASSA			<ul> <li>Default: 0</li> </ul>		
		CONTRASTO R • Defaul		<ul> <li>Default: 0</li> </ul>	)		
		CONTRASTO G • Default: 0					
		CONTRASTO B • Default: 0					
		LUMINOSITÀ R  • Default: 0  LUMINOSITÀ G  • Default: 0			<ul> <li>Default: 0</li> </ul>	)	
		LUMINOSITÀ B  • Default: 0  GESTIONE COLORI PROFILO					
				CURS	ORE		
				LOG			
					A PROFILO		
					ELLA PROF	_	
				MODI	FICA NOME		
		RIDUZIONE RUMO			<u>ON</u>	OFF	
		RID. RUMORE MP			ON ON	OFF	
		CINEMA REALITY SISTEMA TV			<u>ON</u>	OFF	
		SISTEIVIA TV	AUTC SECA		PAL-N	PAL-M	
			PAL	AIVI	NTSC 4.43	NTSC	
	SALVA PREFERITO	PREFERITO1 - 8	· /\L				pagina 32
	CARICA PREFERITO	PREFERITO1 - 8					pagina 32
	MODIFICA PREFERITO	ELIMINA PREFERITO MODIFICA NOME MEMORIZZATO			pagina 33		
	MODO SEGNALE*1	ı					pagina 33


<sup>\*1.</sup> Soltanto segnali COMPUTER/COMPONENT/HDMI

Menu principale	Sotto-menu	Opzioni (l'impos	tazione default è quella sottolineata)	Pagina
POSIZIONE	POSIZIONE ORIZZONTALE	Default: 0		pagina 34
_	POSIZIONE VERTICALE	Default: 0		pagina 34
	FREQ CLOCK*1	Default: 0		pagina 34
_	FASE CLOCK*2	Default: 0		pagina 34
	ASPETTO	4:3	16:9 14:9	pagina 34
	ASPETTO	ZOOM1	ZOOM2 SCOR. VER	payina 34
		RIEMP. ORIZZ.	ADATTA VERT. N-ZOOM	
	wss*3	ON	OFF	pagina 36
	SOVRASCANSIONE*4	Default: 0		pagina 36
	TRAPEZIO	Default: 0		pagina 36
	IMPOST AUTOM*5			pagina 36
LINGUA		1/2	<b>A</b>	2/2
	DEUTSCH	1/2	POLSKI	2/2
	FRANÇAIS		ČEŠTINA	
	ESPAÑOL		MAGYAR	
	ITALIANO		РҮССКИЙ	
	PORTUGUÊS		ไทย	
	SVENSKA		한국어	
	NORSK		● ENGLISH	
	DANSK		中文	
	▼			
TAGTO FUNZIONE	HDMI 1 IN		AUTO SPEGNIMENTO	pagina 37
TASTO FUNZIONE	HDMI 2 IN		CARICA IMPOSTAZIONI	
	COMPUTER IN		NORMALE (MODALITÀ IMMAGINE)	
•	COMPONENT IN		DINAMICO (MODALITÀ IMMAGINE)	
	0. V/DEO IN		CINEMA COLORI ACCESI	
	S-VIDEO IN		(MODALITÀ IMMAGINE)	
	VIDEO IN		CINEMA1 (MODALITÀ IMMAGINE)	
	VUOTO		CINEMA2 (MODALITÀ IMMAGINE)	
	IMPOST AUTOM		NATURALE (MODALITÀ IMMAGINE)	
	ARMONIZZATORE LUCE		GIOCO (MODALITÀ IMMAGINE)	
OPZIONE	GUIDA INGRESSO	<u>DETTAGLIATO</u>	SEMPLICE OFF	pagina 38
	MODELLO OSD	MODELLO1	MODELLO2 MODELLO3	pagina 38
N	POSIZIONE OSD	ALTO SX	ALTO CENTRO ALTO DX	pagina 38
			<u>CENTRO</u>	
		BASSO SX	BASSO CENTRO BASSO DX	
	COLORE SFONDO	<u>BLU</u>	NERO	pagina 38
	LOGO INIZIALE	<u>ON</u>	OFF	pagina 38
	RIC. INGRESSO AUTOM.	<u>ON</u>	OFF	pagina 38
	LIVELLO SEGNALE HDMI	NORMALE	ESTESO	pagina 38
	INSTALLAZIONE	FRONTE/BANCO		pagina 38
		RETRO/BANCO	RETRO/SOFFITTO	
	AUTO SPEGNIMENTO	OFF 60 MI		pagina 39
	VELOCITÀ VENTO: E	150 MIN. 180 N		
	VELOCITÀ VENTOLE	BASSA	MAX VELOCITÀ	pagina 39
	ALIMENTAZIONE	NORMALE	ECO - MODE	pagina 39
	LAMPADA			-
	ORE LAV LAMP			pagina 39
	TEST MESSA A FUOCO			pagina 39

- \*1. Soltanto segnali COMPONENT/COMPUTER
- \*2. Soltanto segnali COMPONENT
  \*3. Soltanto segnali VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT
- \*4. Non disponibile con i segnali **COMPUTER**.
- \*5. Soltanto segnali COMPUTER

# **Menu IMMAGINE**

#### Telecomando










- Far riferimento a "Navigazione attraverso il MENU" a pagina 27.
- Far riferimento a "Menu principale e sotto-menu" a pagina 28.

### **MODALITÀ IMMAGINE**

A seconda dell'ambiente di proiezione, è possibile utilizzare queste impostazioni parametro predefinite per ottimizzare la proiezione delle immagini. Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni.



Consigliato per la proiezione in stanze illuminate				
NORMALE	Impostazione per un'immagine generica, come sport.			
DINAMICO	Impostazione luminosa e nitida			
CINEMA COLORI ACCESI	Impostazione con colori accesi e luminosi			
GIOCO	Impostazione per giochi			
Consigliato per la proiezione in stanze buie				
CINEMA1	Colori hollywoodiani			
CINEMA2	Impostazione con colori più intensi e ricchi			
NATURALE	Riproduce il colore originale dell'immagine			

#### NOTA:

 La stabilizzazione del modo selezionato può richiedere qualche istante.

### Riproduzione del colore di un'immagine sRGB

Per la riproduzione del colore originale di immagini S-VIDEO in modo esatto, impostare come segue.

- Premere il pulsante REGOLAZIONE IMMAGINE e selezionare NATURALE.
- 2. Premere il pulsante **DEFAULT** per ripristinare le altre opzioni del sotto-menu.
- 3. Premere una volta il pulsante **RETURN** per tornare al menu principale, quindi selezionare **OPZIONE**.
- Impostare il menu ALIMENTAZIONE LAMPADA su NORMALE.

### **CONTRASTO**

È possibile regolare il contrasto dell'immagine proiettata. Regolare la **LUMINOSITÀ** in precedenza se necessario.

#### **Minore**



**Maggiore** 

• Campo di impostazione: da -32 a +32

### LUMINOSITÀ

È possibile regolare la luminosità dell'immagine proiettata.

### Più scura



Più luminosa

• Campo di impostazione: da -32 a +32

### COLORE

È possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine proiettata.

#### Più chiara



Più scura

- Campo di impostazione: da -32 a +32
- Quando si collega il segnale COMPUTER, disponibile soltanto con i seguenti segnali.

1125 (1080)/60i 1125 (1080)/50i 1125 (1080)/60p 1125 (1080)/50p

### TINTA

È possibile regolare la tonalità della pelle nell'immagine proiettata.

### Più rossiccia



Più verdognola

- Campo di impostazione: da -32 a +32
- Quando si collega il segnale COMPUTER, disponibile soltanto con i seguenti segnali.

1125 (1080)/60i 1125 (1080)/60p 1125 (1080)/50i 1125 (1080)/50p

### **NITIDEZZA**

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine proiettata.

#### Meno nitida



Più nitida

 Il campo di impostazione varierà in base al segnale di ingresso selezionato.

### TEMP. COLORE

È possibile regolare il bilanciamento del bianco dell'immagine proiettata.

Meno bluastra



Meno rossiccia

• Campo di impostazione: da -6 a +6

### **IRIS DINAMICO**

È possibile attivare/disattivare il sistema di regolazione automatica della lampada e dell'iris dell'obiettivo, che controlla il contrasto e il livello del nero.

ON: Regolazione automaticaOFF: Nessuna regolazione

### **ARMONIZZATORE LUCE**

Il sensore di luminosità rileva la luminosità della stanza e mantiene automaticamente un equilibrio della luminosità. Se necessario, è possibile attivare/ disattivare la funzione da MODO o regolarla manualmente da MANUALE premendo ◀ ▶.

• Campo di impostazione: da -8 a +8

#### NOTA:

Per garantire un funzionamento corretto dell'
 ARMONIZZATORE LUCE, non bloccare la luce sul sensore di luminosità. Far riferimento a "Corpo del proiettore" a pagina 12.

### **MENU AVANZATO**

È possibile eseguire regolazioni più dettagliate dell'immagine manualmente.

### **GAMMA**

È possibile regolare l'intensità lineare in 3 livelli.
Premere ◀ ▶ per aumentare/ridurre di un punto.

Livelli	Impostazioni default
GAMMA ALTA	0
GAMMA MEDIA	0
GAMMA BASSA	0

Campo di impostazione: da -8 a +8

### CONTRASTO

È possibile regolare il livello di contrasto dei colori RGB manualmente. Premere ◀ ▶ per aumentare/ ridurre di un punto.

RGB	Impostazioni default
CONTRASTO R	0
CONTRASTO G	0
CONTRASTO B	0

Campo di impostazione: da -16 a +16

### LUMINOSITÀ

È possibile regolare la luminosità dei colori RGB manualmente. Premere ◀ ▶ per aumentare/ ridurre di un punto.

RGB	Impostazioni default
LUMINOSITÀ R	0
LUMINOSITÀ G	0
LUMINOSITÀ B	0

Campo di impostazione: da -16 a +16

### **GESTIONE COLORI**

È possibile gestire delle impostazioni colore personalizzate. Far riferimento a "Impostazione del proprio profilo colore" a pagina 24.

### RIDUZIONE RUMORE

È possibile attivare/disattivare il sistema di riduzione automatica del rumore. Premere ◀ ▶ per selezionare le impostazioni desiderate.

ON: Riduzione automatica del rumoreOFF: Riduzione del rumore disattivata

### RID. RUMORE MPEG

È possibile attivare/disattivare il sistema di riduzione automatica dei disturbi per le immagini in formato MPEG. Il sistema riduce al minimo le interferenze per evitare bordi seghettati, garantendo un'immagine più lineare. Premere

▶ per selezionare le impostazioni desiderate.

ON: AttivatoOFF: Disattivato

#### NOTA:

• Il sistema **RID. RUMORE MPEG** non è disponibile con segnali **COMPUTER/HDMI** (VGA480).

### CINEMA REALITY

È possibile attivare/disattivare il sincronizzatore automatico di immagini per immagini con 24 fotogrammi al secondo (di tipo cinematografico). Premere ◀ ▶ per selezionare le impostazioni desiderate.

ON: AttivatoOFF: Disattivato


#### NOTA:

 CINEMA REALITY è disponibile soltanto con segnali interlacciati.

### SISTEMA TV

Quando il segnale video cambia, l'impostazione cambia automaticamente.

È possibile modificare le impostazioni manualmente per adattarle ai dati video. Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni.



#### NOTA:

 L'impostazione AUTO sceglierà tra NTSC/NTSC 4.43/ PAL/PAL60/PAL-M/PAL-N/SECAM.

### **SALVA PREFERITO**

È possibile salvare ed assegnare un nome alle impostazioni regolate del menu **IMMAGINE** per un accesso rapido dal menu **CARICA PREFERITO**.

- 1. Regolare le voci nel menu **IMMAGINE**.
- Selezionare SALVA PREFERITO e premere il pulsante ENTER.
- 3. Selezionare l'impostazione di memoria desiderata e premere il pulsante **ENTER**.
  - Sarà visualizzata la schermata di conferma.
     Selezionare Sì e premere il pulsante ENTER.
  - Il simbolo ★ indica inuso mentre quello ☆ indica vuoto.
- Usare ▲ ▼ ◀ ▶ per specificare la posizione del carattere da inserire, quindi premere il pulsante ENTER.
  - È possibile inserire un massimo di 16 caratteri.



- 5. Ripetere il passo 4 finché non si termina la riga di testo.
  - Spostare il cursore su ELIMINA TUTTO e premere il pulsante ENTER per eliminare l'intera riga di testo inserita.
  - Premere il pulsante **DEFAULT** per eliminare l'ultimo carattere inserito o indicato con il cursore nella casella di testo.
  - Per inserire un carattere nella riga di testo inserita, spostare il cursore nella casella di testo per selezionare la posizione richiesta e premere ▼, quindi eseguire il passo 4.
- 6. Selezionare **Sì** e premere il pulsante **ENTER** per impostare il testo inserito come nome.

#### NOTA:

 Se si lascia vuota la casella di testo e si salva, il numero di memoria default rimarrà come nome.

### **CARICA PREFERITO**

È possibile accedere immediatamente alle impostazioni salvate. Far riferimento a "Commutazione delle impostazioni predefinite" a pagina 22.

- 1. Selezionare un'impostazione da PREFERITO1 8.
  - Non sarà possibile selezionare impostazioni non definite.
- 2. Premere **ENTER** per attivare.

#### NOTA:

 Se non è stata salvata nessuna impostazione, PREFERITO1 - 8 non verrà visualizzato.

### **MODIFICA PREFERITO**

È possibile modificare le impostazioni di memoria alle quali è stato assegnato un nome.

# Eliminazione di un'impostazione di memoria

- Selezionare ELIMINA PREFERITO e premere il pulsante ENTER.
- 2. Selezionare l'impostazione di memoria desiderata e premere il pulsante **ENTER**.
  - Se si seleziona ELIMINA TUTTO, è possibile eliminare tutte le impostazioni di memoria salvate.
- 3. Selezionare **Sì** nella schermata di conferma e premere il pulsante **ENTER**.

### Modifica del nome dell'impostazione di memoria

- 1. Selezionare l'impostazione di memoria desiderata e premere il pulsante **ENTER**.
- Usare ▲ ▼ ◀ ▶ per specificare la posizione del carattere da inserire, quindi premere il pulsante ENTER.
  - È possibile inserire un massimo di 16 caratteri.



- 3. Ripetere il passo 4 finché non si termina la riga di testo.
  - Spostare il cursore su ELIMINA TUTTO e premere il pulsante ENTER per eliminare l'intera riga di testo inserita
  - Premere il pulsante **DEFAULT** per eliminare l'ultimo carattere inserito o indicato con il cursore nella casella di testo.
  - Per inserire un carattere nella riga di testo inserita, spostare il cursore nella casella di testo per selezionare la posizione richiesta e premere ▼, quindi eseguire il passo 4.
- Selezionare Sì e premere il pulsante ENTER per impostare il testo inserito come nome.

#### NOTA:

 Se non è stata salvata nessuna impostazione, PREFERITO1 - 16 non verrà visualizzato.

### **MODO SEGNALE**

Sarà visualizzato il segnale attualmente selezionato. Questo è disponibile soltanto con segnali da **COMPUTER IN/COMPONENT IN/HDMI IN**.

#### NOTA:

 Far riferimento a "Elenco segnali compatibili" a pagina 45.


# **Menu POSIZIONE**

#### Telecomando

#### Pannello di controllo

RETURN





- Far riferimento a "Navigazione attraverso il MENU" a pagina 27.
- Far riferimento a "Menu principale e sotto-menu" a pagina 28.

### **POSIZIONE ORIZZONTALE**

È possibile spostare orizzontalmente l'immagine proiettata per una regolazione di precisione.

Sposta verso sinistra



Sposta verso destra

### POSIZIONE VERTICALE

È possibile spostare verticalmente l'immagine proiettata per una regolazione di precisione.


Sposta verso il basso



Sposta verso l'alto

### **FREQ CLOCK**

Se sull'immagine proiettata sono presenti delle interferenze, a volte indicate con i termini di marezzatura o rumore, è possibile ridurle al minimo premendo ◀ ▶ per regolare la frequenza clock. (Disponibile soltanto con segnali da **COMPUTER IN**)



#### NOTA:

- Se la frequenza clock del segnale di proiezione è superiore a 150 MHz, la regolazione potrebbe non apportare alcun cambiamento.
- È necessario regolare FREQ CLOCK prima di regolare FASE CLOCK.

### **FASE CLOCK**

Se è necessaria un'ulteriore regolazione per la stessa ragione della regolazione FREQ CLOCK, è possibile eseguire una regolazione di precisione. Premere 

per regolare. (Disponibile soltanto con segnali da COMPUTER IN/COMPONENT IN)

#### NOTA:

- Se la frequenza clock del segnale di proiezione è superiore a 150 MHz, la regolazione potrebbe non apportare alcun cambiamento.
- Segnali disponibili da COMPONENT IN: 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 750 (720)/60p, 750 (720)/50p

### **ASPETTO**

Se necessario, è possibile modificare manualmente il rapporto aspetto.

### Il rapporto aspetto dipende dai segnali

Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni di rapporto aspetto. La varietà delle opzioni dipende dai segnali collegati.

VIDEO/ S-VIDEO	<ul> <li>4:3 → 16:9 → 14:9 → ZOOM1 → ZOOM2 → N-ZOOM</li> <li>AUTO → 4:3 → 16:9 → N-ZOOM → ZOOM</li> <li>Segnale NTSC</li> </ul>
COMPUTER(R GB)	<ul> <li>4:3 → 16:9 → SCOR. VER</li> <li>Segnali VGA o SVGA 4:3 → 16:9</li> <li>Non commutabile Segnali WIDE480/600/720/768/ 768-2/800/900</li> </ul>
НОМІ	<ul> <li>4:3 → 16:9</li> <li>16:9 → RIEMP. ORIZZ. → ADATTA VERT. → ZOOM segnali 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/24p, 750 (720)/50p e 750 (720)/60p</li> <li>4:3 → 16:9 → N-ZOOM → ZOOM segnali 525p (480p) e 625p (576p)</li> </ul>
COMPONENT (YPBPR)	<ul> <li>4:3 → 16:9 → 14:9 → N-ZOOM → ZOOM1 → ZOOM2         625i (576i), 625p (576p)</li> <li>AUTO → 4:3 → 16:9 → N-ZOOM → ZOOM         525i (480i), 525p (480p)</li> <li>16:9 → RIEMP. ORIZZ. → ADATTA VERT.         segnali 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/24p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p</li> </ul>

### Opzioni di rapporto aspetto ed esempi di proiezione

Se si applicano le opzioni di rapporto aspetto all'immagine proiettata, il risultato sarà il seguente. Il risultato può differire in base ai segnali di ingresso. Far riferimento a "Commutazione del rapporto aspetto" a pagina 23.

#### VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT

Non disponibile con i segnali 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/24p, 750 (720)/50p e 750 (720)/60p.

Dimensioni originali		4:3	Segnale squeeze	16:9 Letter box	14:9 Letter Box	2.35:1 Cinescopio
			00 00	00 00		000 000
4:3	Proiezione a 4:3.	${\overset{\circ}{\circ}}{\overset{\circ}{\circ}}$	00 00	00 00	$^{\circ}_{\circ}$	000 000
16:9	Regola orizzontalmente a 16:9.		00000	00000		000 000
N-ZOOM	Regola orizzontalmente a 16:9. Più vicina alle estremità, più estesa. Non disponibile con i segnali <b>COMPUTER</b> .		00000	00 00		000 000
ZOOM/ ZOOM1	Regola alle dimensioni 16:9 preservando il rapporto originario. Uscire dalla modalità menu e premere ▲ ▼ per regolare verticalmente.			00 00	000	000 000
ZOOM2	Regola a dimensioni cinescopio esclusa letterbox. Uscire dalla modalità menu e premere ▲ ▼ per regolare verticalmente.					100000
14:9	Regola a 14:9.		00 00	00 00		000 000

### Segnali COMPONENT

Disponibile con i segnali 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/60p, 24p, 750 (720)/50p e 750 (720)/60p.

Dimensioni originali		4:3	16:9	Cinescopio
			00 00	000 000
RIEMP. ORIZZ.	Regola orizzontalmente a 16:9.		20000	000 000
ADATTA VERT.	Regola verticalmente a 16:9. Uscire e premere ▲ ▼ per scorrere l'immagine e regolare le estremità verticalmente.			000 000

### Segnali COMPUTER

#### SCOR. VER

Uscire e premere ▲ ▼ per scorrere l'immagine dei segnali **COMPUTER** per regolare le estremità verticalmente.

### WSS

WSS (Wide Screen Signalling) rileva l'ingresso di un segnale PAL/625p (576p)/625i (576i) e identifica se tale segnale presenta un segnale di identificazione, per commutare automaticamente il rapporto aspetto alle impostazioni richieste. È possibile disattivare manualmente il sistema.

### **SOVRASCANSIONE**

Se le 4 estremità di un'immagine sono parzialmente nascoste, è possibile utilizzare questa funzione per regolare e proiettare l'immagine in maniera corretta.

- Campo di impostazione: da 0 a +10
- La SOVRASCANSIONE non è disponibile con i segnali COMPUTER.

Ridimensiona



Ingrandisci

## TRAPEZIO

Se il proiettore è allineato in maniera non perpendicolare allo schermo oppure se lo schermo di proiezione ha una superficie ad angolo, è possibile correggere la deformazione trapezoidale verticalmente.

Immagine	Operazione
	BITEN D
	(EUTE)

• Campo di impostazione: da -32 a 32

#### NOTA:

- È possibile correggere la distorsione trapezoidale di ± 30 gradi dal piano verticale. Per ottenere la migliore qualità immagine, si consiglia di installare il proiettore con una distorsione minima.
- È possibile che venga mantenuto un certo livello di distorsione per la regolazione dello spostamento obiettivo.
- La distorsione della schermata del menu principale non può essere corretta.
- Il risultato della correzione della deformazione trapezoidale influirà sul rapporto aspetto e sulle dimensioni dell'immagine.

### **IMPOST AUTOM**


È possibile regolare POSIZIONE VERTICALE, POSIZIONE ORIZZONTALE, FREQ CLOCK e FASE CLOCK automaticamente quando si esegue il collegamento via COMPUTER IN. Premere ENTER per una regolazione simultanea.

# TASTO FUNZIONE

#### Telecomando

#### Pannello di controllo







- Far riferimento a "Navigazione attraverso il MENU" a pagina 27.
- Far riferimento a "Menu principale e sotto-menu" a pagina 28.

## **TASTO FUNZIONE**

È possibile assegnare un'opzione del menu utilizzata frequentemente al pulsante di scelta rapida **FUNZIONE**. Premere ◀ ▶ per selezionare l'opzione del menu desiderata, quindi premere il pulsante **ENTER**.

HDMI 1 IN	
HDMI 2 IN	
COMPUTER IN	pagina 26
COMPONENT IN	pagilla 20
S-VIDEO IN	
VIDEO IN	
vuото	pagina 37
IMPOST AUTOM	pagina 36
ARMONIZZATORE LUCE	pagina 31

AUTO SPEGNIMENTO	pagina 39
CARICA PREFERITO	pagina 32
NORMALE	
DINAMICO	
CINEMA COLORI ACCESI	
CINEMA1	pagina 30
CINEMA2	
NATURALE	
GIOCO (Impostazione predefinita)	

#### Funzione VUOTO


È possibile interrompere la proiezione temporaneamente per ragioni di risparmio energetico. Per uscire dalla modalità vuoto, premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante **LIGHT**.

## **Menu OPZIONE**

#### Telecomando

#### Pannello di controllo





- Far riferimento a "Navigazione attraverso il MENU" a pagina 27.
- Far riferimento a "Menu principale e sotto-menu" a pagina 28.

## **GUIDA INGRESSO**

Quando si modifica il metodo di ingresso, la guida viene visualizzata nell'angolo in alto a destra nello schermo. Di seguito sono indicati i metodi di visualizzazione disponibili. Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni.

Opzioni	Funzione
OFF	Disattiva la guida.
SEMPLICE	Visualizza il metodo di ingresso tramite testo. La <b>GUIDA INGRESSO</b> scomparirà dopo 5 secondi di inattività.
DETTAGLIATO	Visualizza il metodo di ingresso tramite grafica. La <b>GUIDA INGRESSO</b> scomparirà dopo 10 secondi di inattività.

## MODELLO OSD

È possibile modificare il colore dello sfondo del menu. Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni.

MODELLO1 Nero semitrasparente

MODELLO2 Blu acceso

• MODELLO3 Blu scuro semitrasparente

## POSIZIONE OSD

È possibile modificare la posizione di visualizzazione del menu. Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni.

ALTO SX

ALTO CENTRO

ALTO DX

**CENTRO** 

BASSO SX

BASSO CENTRO

BASSO DX

## **COLORE SFONDO**

È possibile scegliere un colore della schermata tra **BLU** o **NERO** per i momenti di inattività del proiettore. Premere ◀ ▶ per selezionare.

### **LOGO INIZIALE**

È possibile attivare/disattivare il logo visualizzato all'accensione del proiettore. Premere ◀ ▶ per selezionare l'opzione desiderata. Il **LOGO INIZIALE** sarà visualizzato per 30 secondi.

ON AttivatoOFF Disattivato

#### RIC. INGRESSO AUTOM.

Quando il proiettore viene acceso, i terminali di ingresso vengono rilevati ed un segnale di ingresso viene selezionato automaticamente. È possibile attivare/ disattivare il sistema. Premere ◀ ▶ per scorrere le opzioni.

ON AttivatoOFF Disattivato

#### NOTA:

 Quando non viene rilevato alcun segnale, verrà selezionato l'ultimo ingresso utilizzato.

#### LIVELLO SEGNALE HDMI

Quando un segnale HDMI non è proiettato normalmente, è possibile commutare il livello segnale HDMI a **NORMALE** o **ESTESO**. Premere ◀ ▶ per selezionare un'opzione.

NORMALE Livello segnale HDMI generale
 ESTESO Livello segnale HDMI esteso

#### NOTA:

 Il LIVELLO SEGNALE HDMI non è disponibile con alcune apparecchiature.

## **INSTALLAZIONE**


Quando si installa il proiettore, selezionare il metodo di proiezione in base alla posizione dell'unità. Premere 

▶ per scorrere le opzioni. Far riferimento a "Modo di proiezione" a pagina 15.

FRONTE/BANCO	Impostazione su banco/ pavimento e proiezione anteriore
FRONTE/SOFFITTO	Installazione sul soffitto e proiezione anteriore
RETRO/BANCO	Impostazione su banco/ pavimento e proiezione posteriore
RETRO/SOFFITTO	Installazione sul soffitto e proiezione posteriore

## **AUTO SPEGNIMENTO**

È possibile selezionare la durata desiderata ed impostare il timer di spegnimento automatico per spegnere automaticamente il proiettore. 3 minuti prima dello spegnimento, il conto alla rovescia dei minuti sarà visualizzato nell'angolo in basso a destra. Premere  $\blacktriangleleft$  per scorrere le opzioni.



## **VELOCITÀ VENTOLE**

Se si usa il proiettore ad altitudini elevate, per ottenere un'alta velocità ventole, l'impostazione **VELOCITÀ VENTOLE** deve essere su **MAX VELOCITÀ**. Premere

- ◆ per selezionare l'opzione desiderata.
  - BASSA Velocità ventole bassa.
  - MAX VELOCITÀ Velocità ventole alta.

#### NOTA:

- A 1400 m (4593 ft) sul livello del mare, l'impostazione deve essere MAX VELOCITÀ.
- La potenza del rumore delle ventole dipende dall'impostazione VELOCITÀ VENTOLE.

#### **ALIMENTAZIONE LAMPADA**

È possibile regolare l'alimentazione della lampada per ridurre il consumo energetico, prolungare la durata della lampada e ridurre il rumore.

Opzioni	Funzione
NORMALE	Quando è necessaria una luminosità maggiore.
FCC) - MCHIF	Quando è sufficiente una luminosità minore.

#### NOTA:

 Quando non viene rilevato alcun segnale, la funzione viene disattivata.

## ORE LAV LAMP

È possibile controllare le ore di utilizzo della lampada.

#### NOTA:

 Le ORE LAV LAMP costituiscono un fattore importante per gli intervalli di sostituzione lampada. Far riferimento a "Sostituzione dell'unità lampada" a pagina 42.


#### TEST MESSA A FUOCO

È possibile utilizzare 2 diversi tipi di test per regolare la messa a fuoco dell'immagine.

1. Premere il pulsante **ENTER** per visualizzare il test 1 e regolare la messa a fuoco con l'anello di messa a fuoco.



2. Premere il pulsante **ENTER** per visualizzare il test 2 e regolare nuovamente la messa a fuoco con l'anello di messa a fuoco.



 Premere MENU oppure RETURN per tornare al menu precedente, oppure premere ripetutamente per tornare alla schermata.

#### NOTA:


- Quando il proiettore e/o lo schermo è inclinato, regolare la messa a fuoco al centro dell'immagine. L'estremità superiore e inferiore potrebbero essere fuori fuoco.
- Quando l'immagine è soggetta a distorsione trapezoidale, regolare TRAPEZIO nel menu POSIZIONE.

# Indicatori TEMP e LAMP

## Risoluzione dei problemi riscontrati

Nel caso in cui si verificassero dei problemi con il proiettore, gli indicatori **LAMP** e/o **TEMP** avviseranno l'utente. Risolvere i problemi segnalati come segue.

- 1. Verificare lo stato di tutti gli indicatori e del proiettore, quindi spegnere il proiettore correttamente.
- 2. Trovare la causa del problema in base allo stato degli indicatori LAMP e/o TEMP.
- 3. Osservare le istruzioni riportate di seguito per ogni indicazione e risolvere il problema.
- 4. Accendere correttamente il proiettore e verificare che l'indicatore non indichi più alcun problema.



#### NOTA:

 Se non viene trovato alcun problema o il problema persiste, non accendere il proiettore. Contattare un centro di assistenza autorizzato.

#### Indicatore LAMP

•					
	Indicatore	● Si illumina in rosso	Lampeggia in rosso		
	Problema	Le <b>ORE LAV LAMP</b> hanno raggiunto le 1800 ore.	Guasto al circuito lampada, funzionamento anomalo oppure unità lampada danneggiata.		
	Causa	La lampada si esaurirà presto e richiede una sostituzione.	di nuovo acceso prima   iampada,   L'unita iampad		L'unità lampada è danneggiata.
	Soluzione	Far riferimento a "Sostituzione dell'unità lampada" a pagina 42.	Attendere che l'unità lampada si raffreddi per più di 90 secondi, quindi accendere il proiettore tramite il pulsante MAIN POWER.	Contattare un centro di assistenza autorizzato.	Far riferimento a "Sostituzione dell'unità lampada" a pagina 42.

#### Indicatore TEMP

Indicatore	<ul> <li>Illuminato in rosso; la proiezione continua.</li> <li>Lampeggiante in rosso con pulsante POWER spento.</li> </ul>		
Problema	La temperatura all'interno e/o all'esterno del proiettore può essere eccessivamente alta.		
Causa	Le aperture di ventilazione sono ostruite.	La temperatura ambiente è troppo alta.	Il filtro dell'aria è ostruito e la ventilazione insufficiente.
Soluzione	Liberare le aperture di ventilazione da eventuali ostruzioni oppure liberare lo spazio intorno al proiettore.	Installare nuovamente il proiettore in un luogo a temperatura controllata. Far riferimento a pagina 48.	Sostituire il filtro dell'aria osservando la corretta procedura. Far riferimento a pagina 41.

# Cura e sostituzione

## Pulizia del proiettore

#### Prima di pulire il proiettore

- Spegnere correttamente l'interruttore MAIN POWER e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di rete.
- Scollegare tutti i cavi dal proiettore.

#### Pulizia della superficie esterna del proiettore

Rimuovere polvere e sporcizia con un panno morbido.

- Se risulta difficile rimuovere lo sporco, immergere un panno in acqua, strizzarlo con cura ed utilizzarlo per pulire il proiettore. Asciugare quindi con un panno asciutto.
- Non utilizzare benzina solvente, diluente, solventi alcolici, detersivi da cucina o panni trattati chimicamente per la
  pulizia del proiettore. La mancata osservanza delle suddette precauzioni potrebbe provocare danni o alterazioni alla
  superficie del proiettore.

#### Pulizia della superficie dell'obiettivo


Rimuovere sporcizia e polvere delicatamente con un panno che non lasci lanugine.

 Assicurarsi che non rimangano tracce di sporcizia o polvere sull'obiettivo. Queste saranno ingrandite e proiettate sullo schermo.

#### Pulizia del filtro dell'aria

Se il filtro dell'aria è molto sporco, la temperatura interna del proiettore aumenta e può causare malfunzionamenti. Pulire il filtro dell'aria regolarmente ogni 100 ore di utilizzo.

- 1. Capovolgere il proiettore e posizionarlo delicatamente su un panno morbido.
- 2. Premere la linguetta e far scorrere il filtro dell'aria leggermente verso l'alto per rimuoverlo.



- 3. Rimuovere sporcizia e polvere dal filtro dell'aria.
  - Non lavare il filtro dell'aria.



- 4. Posizionare e far scorrere leggermente il filtro dell'aria all'interno della presa d'aerazione per fissarlo.
  - Assicurarsi che il filtro dell'aria scatti in posizione.

#### NOTA:

· Non utilizzare il proiettore senza aver installato il filtro dell'aria.

#### Sostituzione del filtro dell'aria

Il filtro dell'aria dovrebbe essere sostituito quando la pulizia risulta inefficace e al momento della sostituzione dell'unità lampada. Con una nuova unità lampada, ET-LAX100, viene fornito anche un nuovo filtro dell'aria. Per un filtro dell'aria opzionale, contattare un centro di assistenza autorizzato.

## Sostituzione dell'unità lampada

#### Prima di sostituire l'unità lampada

- Spegnere correttamente il pulsante MAIN POWER e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di rete.
- Assicurarsi che l'unità lampada e la zona circostante si siano sufficientemente raffreddate.
- Scollegare tutti i cavi dal proiettore.
- Preparare un cacciavite con taglio a croce.
- Per l'acquisto di un'unità lampada (ET-LAX100) sostitutiva, contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Quando il proiettore è montato sul soffitto, non lavorare direttamente sotto a questo né avvicinarvi il viso.

#### NOTA:

- · Far raffreddare l'unità lampada prima di sostituirla, al fine di evitare rischi di ustioni, danni e altri pericoli.
- Non tentare di eseguire la sostituzione con un'unità lampada non autorizzata.

#### Quando sostituire l'unità lampada

L'unità lampada è un prodotto soggetto a consumo e la luminosità diminuisce con l'uso. L'indicatore **LAMP** avviserà l'utente della necessità di sostituzione dopo 1800 ore e a 2000 ore il proiettore si spegnerà. Queste quantità costituiscono un riferimento approssimativo e potrebbero essere ridotte dalle condizioni di utilizzo, dalle caratteristiche della lampada, dalle condizioni ambientali e così via. È possibile controllare il tempo di utilizzo complessivo tramite **ORE LAV LAMP** nel menu **OPZIONE**.

	Sulla schermata	Indicatore LAMP
Indicazione	SOST LAMPADA	LAMP
Più di 1800 ore	"SOST LAMPADA" viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra sullo schermo per 30 secondi. Per liberare lo schermo immediatamente, premere qualsiasi pulsante.	Si illumina in rosso.
Più di 2000 ore	"SOST LAMPADA" viene visualizzato in alto a sinistra sullo schermo e vi rimane fin quando l'utente non lo elimina manualmente. Per liberare lo schermo immediatamente, premere qualsiasi pulsante.	3 di murima ni 10330.


#### NOTA:

- 1800 e 2000 ore rappresentano delle stime approssimative basate su determinate condizioni e non costituiscono una durata garantita. La condizioni considerate sono: ALIMENTAZIONE LAMPADA nel menu OPZIONE impostata su NORMALE.
- Per prolungare la durata della lampada, impostare l'ALIMENTAZIONE LAMPADA nel menu OPZIONE su ECO MODE.
   Far riferimento a "ALIMENTAZIONE LAMPADA" a pagina 39.
- Per ulteriori informazioni sull'unità lampada, come ad esempio la durata garantita, far riferimento alle istruzioni fornite con l'unità lampada stessa.


#### Rimozione e sostituzione dell'unità lampada

- 1. Capovolgere il proiettore e posizionarlo delicatamente su un panno morbido.
- 2. Utilizzare un cacciavite con taglio a croce per allentare le 2 viti di fissaggio dell'unità lampada finché le viti non girano liberamente e rimuovere il coprilampada.
- 3. Utilizzare un cacciavite con taglio a croce per allentare le 2 viti di fissaggio dell'unità lampada finché le viti non girano liberamente.
- 4. Afferrare la maniglia dell'unità lampada e tirarla delicatamente fuori dal proiettore.
- 5. Riposizionare la nuova unità lampada assicurandosi che la direzione d'inserimento sia corretta.
  - Premere la sommità dell'unità lampada e assicurarsi che l'unità sia installata saldamente.
- 6. Serrare saldamente le viti di fissaggio dell'unità lampada con un cacciavite con taglio a croce.
- 7. Collegare il coprilampada, quindi utilizzare un cacciavite con taglio a croce per serrare saldamente le 3 viti di fissaggio del coprilampada.

#### Viti di fissaggio coprilampada




#### Viti di fissaggio dell'unità lampada



#### NOTA:

- Assicurarsi di installare e fissare saldamente l'unità lampada e il coprilampada. In caso contrario può attivarsi il circuito di protezione, che impedisce l'accensione dell'unità.
- Afferrare la maniglia e tenere l'unità lampada in parallelo durante la rimozione dell' unità lampada. Alcune parti dell'unità lampada sono affilate e possono causare lesioni.
- · Non accendere il proiettore con il coprilampada rimosso.



#### Azzeramento delle ORE LAV LAMP

Se il tempo di lavoro della lampada ha superato le 2000 ore (con **ALIMENTAZIONE LAMPADA** impostato su **NORMALE**), il proiettore passerà alla modalità standby dopo circa 10 minuti di funzionamento. La procedura di azzeramento deve essere completata entro 10 minuti.

- Collegare il cavo di alimentazione al proiettore e ad una presa a muro, quindi accendere MAIN POWER.
- 2. Premere il pulsante POWER.
- 3. Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu.
- 4. Selezionare il menu **OPZIONE** e premere il pulsante **ENTER**.
- 5. Seleziona ORE LAV LAMP.



- Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per circa 3 secondi.
- 7. Verrà visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì**.
- 8. Premere il pulsante **POWER** per spegnere il proiettore, per poter ripristinare la durata delle **ORE LAV LAMP**.
- 9. Confermare che la durata in **ORE LAV LAMP** è azzerata a "0 H".

# Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui dei problemi persistano, contattare il proprio rivenditore.

Problema	Causa	Pagina di riferimento
L'unità non si accende.	<ul> <li>Il cavo di alimentazione potrebbe essere scollegato.</li> <li>L'interruttore MAIN POWER è spento.</li> <li>Nessuna alimentazione alla presa elettrica.</li> <li>L'indicatore TEMP è acceso o lampeggia.</li> <li>L'indicatore LAMP è acceso o lampeggia.</li> <li>Il coprilampada non è stato installato saldamente.</li> <li>Sono scattati gli interruttori di protezione.</li> </ul>	19 20 19 40 40 42
Non appare nessuna immagine.	<ul> <li>La sorgente del segnale video potrebbe non essere collegata correttamente ad un terminale.</li> <li>L'impostazione della selezione ingresso potrebbe non essere corretta.</li> <li>L'impostazione di regolazione LUMINOSITÀ potrebbe essere all'impostazione minima.</li> <li>La funzione VUOTO potrebbe essere in uso.</li> <li>Il copriobiettivo potrebbe essere ancora fissato all'obiettivo.</li> </ul>	18 26 30 37 12
L'immagine è sfocata.	<ul> <li>La messa a fuoco dell'obiettivo potrebbe non essere stata impostata correttamente.</li> <li>Il proiettore potrebbe non essere alla distanza corretta dallo schermo.</li> <li>L'obiettivo potrebbe essere sporco.</li> <li>Il proiettore potrebbe essere troppo inclinato.</li> </ul>	21 14 9 16
Il colore è pallido o grigiastro.	<ul> <li>La regolazione COLORE o TINTA potrebbe essere errata.</li> <li>La sorgente di ingresso che è collegata al proiettore potrebbe non essere regolata correttamente.</li> </ul>	30 28
Il telecomando non funziona.	<ul> <li>Le batterie potrebbero essere scariche.</li> <li>Le batterie potrebbero non essere state inserite correttamente.</li> <li>Il ricevitore del segnale del telecomando sul proiettore potrebbe essere ostruito.</li> <li>Il telecomando potrebbe trovarsi fuori dal raggio operativo.</li> </ul>	- 11 22 22
L'immagine non viene visualizzata correttamente.	<ul> <li>Il formato del segnale (SISTEMA TV) potrebbe non essere stato impostato correttamente.</li> <li>Potrebbe esserci un problema con il VCR oppure con un'altra sorgente di segnali.</li> <li>Si sta ricevendo un segnale non compatibile con il proiettore.</li> </ul>	32 - 45
L'immagine da un computer non viene visualizzata.	Il cavo potrebbe essere più lungo del cavo opzionale.  L'uscita video esterna da un computer portatile potrebbe non essere corretta. (Potrebbe essere possibile modificare le impostazioni dell'uscita esterna premendo i tasti [Fn] + [F3] o [Fn] + [F10] contemporaneamente. Il metodo effettivo varia in base al tipo di computer; per ulteriori informazioni, far riferimento alla documentazione di accompagnamento fornita con il computer).	- 46

# Appendic

# Informazioni tecniche

## Elenco segnali compatibili

Segnale	Modalità di visualizza-	Risoluzione display	Frequenza di scansione		Frequenza clock	Qualità immagine	Terminali
•	zione	(punti)*1	O V (Hz)	(MHz)	*2	Terminan	
NTSC/NTSC 4.43/ PAL-M/PAL60	-	720 x 480i	15,7	59,9	-	Α	VIDEO/S-VIDEO
PAL/PAL-N/SECAM	-	720 x 576i	15,6	50,0	-	Α	
525i(480i)	525i	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	Α	COMPONENT
625i(576i)	625i	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	Α	COMPONENT
525p(480p)	525p	720 x 483	31,5	59,9	27,0	Α	COMPONENT/HDMI
625p(576p)	625p	720 x 576	31,3	50,0	27,0	А	COMPONENT/HDIVII
1125 (1080)/60i	1125/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	AA	COMPONENT/
1125 (1080)/50i	1125/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	AA	HDMI/COMPUTER
1125 (1080)/24p	1125/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	AA	COMPONENT/HDMI
1125 (1080)/60p	1125/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	AA	COMPONENT/
1125 (1080)/50p	1125/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	AA	HDMI/COMPUTER
750 (720)/60p	750/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	AA	COMPONENT/HDMI
750 (720)/50p	750/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	AA	COMPONENT/HDMI
VGA480	VGA60	640 x 480	31,5	59,9	25,2	Α	
	VGA75	640 x 480	37,5	75,0	31,5	Α	
	VGA85	640 x 480	43,3	85,0	36,0	Α	
	VGA138	640 x 480	72,1	138,0	62,3	Α	
WIDE480	WIDE480	856 x 480	30,1	60,1	31,5	Α	
SVGA	SVGA55	800 x 600	35,2	56,3	36,0	Α	
	SVGA60	800 x 600	37,9	60,3	40,0	Α	
	SVGA70	800 x 600	48,1	72,2	50,0	Α	
	SVGA75	800 x 600	46,9	75,0	49,5	Α	
	SVGA85	800 x 600	53,7	85,1	56,3	Α	
WIDE600	WIDE600	1 072 x 600	37,2	59,9	51,4	Α	
WIDE720	WIDE720	1 280 x 720	45,1	60,1	76,5	AA	COMPUTER
XGA	XGA60	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	Α	
	XGA70	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	Α	
	XGA75	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	Α	
	XGA85	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	Α	
	XGA89	1 024 x 768	72,1	89,0	99,2	Α	
WIDE768	WIDE768	1 280 x 768	45,3	56,5	76,2	Α	
MXGA	MXGA70	1 152 x 864	64,0	71,2	94,2	Α	
	MXGA75	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	Α	
SXGA	SXGA60	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	Α	
SXGA60+	SXGA60+	1 400 x 1 050	65,1	59,9	122,4	Α	
WIDE768-2	WIDE768-2	1 360 x 768	48,8	59,8	74,3	Α	

<sup>\*1.</sup> La "i" che appare dopo la risoluzione indica un segnale interlacciato.

<sup>\*2.</sup> I seguenti simboli vengono utilizzati per definire la qualità dell'immagine:


AA È possibile ottenere la massima qualità dell'immagine.

A I segnali vengono convertiti dal circuito di elaborazione immagine prima che l'immagine venga proiettata.

## **Terminale SERIAL**

Il connettore SERIAL situato sul pannello connettori del proiettore è conforme alle specifiche dell'interfaccia RS-232C, in modo che il proiettore possa essere comandato tramite un PC collegato a tale connettore.

#### Collegamento



#### NOTA:

• Utilizzare esclusivamente un cavo di interfaccia seriale RS-232C con nucleo in ferrite, del tipo ET-ADSER


#### Assegnazioni pin e nomi dei segnali




## Specifiche cavi

(Quando il proiettore è connesso ad un PC)

Projettore



#### Formato base



- Dopo l'accensione della lampada, il proiettore non può ricevere nessun comando prima che siano trascorsi
   10 secondi. Attendere 10 secondi prima di inviare il comando.
- Se vengono inviati comandi multipli, attendere la conferma della ricezione dei comandi dal proiettore prima di inviare un nuovo comando.
- Se viene inviato un comando che non richiede parametri, i due punti (:) non sono necessari.
- Se viene inviato un comando errato dal PC, il proiettore invia il comando ER401 al PC.

## Impostazioni di comunicazione

Livello del segnale	RS-232C	Lunghezza caratteri	8 bit
Metodo di sincronizzazione	Asincrono	Bit di stop	1 bit
Velocità di trasmissione dati	9600 bps	Parametro X	Nessuno
Parità	Nessuno	Parametro S	Nessuno

## Comandi di controllo

Comando	Contenuto del comando	Osservazioni		
PON	POWER ON	In modo standby vengono ignorati tutti i comandi eccetto il comando PON. Il comando PON viene ignorato quando il controllo lampada è acceso.		
POF	POWER OFF	Se si riceve un comando PON durante il funzionamento della ventola di raffreddamento dopo la disattivazione della lampada, quest'ultima non verrà riattivata immediatamente per motivi di sicurezza.		
IIS	INPUT	Parametro:         CP1 = COMPONENT IN (YPBPR)         VID = VIDEO IN           SVD = S-VIDEO IN         HD2 = HDMI2 IN           HD1 = HDMI1 IN         RG1 = COMPUTER IN		
OMN	MAIN	Visualizzazione del menu principale.		
OEN	ESEGUI	Attivazione delle voci selezionate in modalità menu.		
OBK	INDIETRO	Ritorno al menu precedente o uscita dalla modalità menu.		
OCU/OCD/ OCL/OCR	Pulsanti di navigazione	OCU = pulsante ▲ OCL = pulsante ◀ OCD = pulsante ▼ OCR = pulsante ▶		
OST	DEFAULT	Ritorno alle impostazioni default di fabbrica (pagina 23).		
OFZ	FERMO IMMAG.	Fermo immagine della schermata proiettata.  Parametro: 0 = OFF		
ООТ	AUTO SPEGNIMENTO	Impostazione dell'ora per lo spegnimento automatico dell'unità (pagina 39)  0 = OFF		
OSH	VUOTO	Spegnimento temporaneo del proiettore. Utilizzare questo comando per commutare il funzionamento tra ON e OFF. Non utilizzare il comando in maniera consecutiva.		
OVM	IMMAGINE	Attivazione del menu IMMAGINE. Utilizzare questo comando per attivare le voci del menu (pagina 23).		
VS1	ASPETTO	Commutazione del rapporto aspetto (pagina 23)		
VPM	MODALITÀ IMMAGINE	Commutazione della MODALITÀ IMMAGINE (pagina 30) Parametro: NOR = NORMALE DYN = DINAMICO VCN = CINEMA COLORI ACCESI CN1 = CINEMA1 CN2 = CINEMA2 NAT = NATURALE GAM = GIOCO		

## Comandi di richiesta

Comando	Contenuto del comando	Parametro	
QPW	Stato alimentazione	000 = OFF 001 = ON	
QFZ	Stato FERMO IMMAG.	0 = OFF 1 = ON	
QIN	Stato del segnale INPUT	CP1 = COMPONENT IN (YPBPR)         VID = VIDEO IN           SVD = S-VIDEO IN         HD2 = HDMI2 IN           HD1 = HDMI1 IN         RG1 = COMPUTER IN	
QOT	Stato AUTO SPEGNIMENTO	0 = OFF 1 = 60 min. 2 = 90 min. 3 = 120 min. 4 = 150 min. 5 = 180 min. 6 = 210 min. 7 = 240 min.	
QPM	Stato MODALITÀ IMMAGINE	NOR = NORMALE DYN = DINAMICO VCN = CINEMA COLORI ACCESI CN1 = CINEMA1 CN2 = CINEMA2 NAT = NATURALE GAM = GIOCO	
QSH	Stato VUOTO	0 = OFF	

# Specifiche

Alimentazione		CA 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz		
Potenza assorbita		290 W in modalità standby (quando la ventola è ferma): 0,08 W		
Amp		3,5 A - 1,5 A		
	Dimensione pannello (diagonale)	Tipo 0,7 (17,78 mm)		
	Rapporto aspetto	16:9		
Pannello LCD	Metodo di visualizzazione	3 pannelli LCD trasparenti (RGB)		
	Metodo di conduzione	Metodo a matrice attiva		
	Pixel	921600 (1280 × 720) × 3 pannelli		
Obiettivo	Zoom manuale (2x)/Messa a fuoco manuale F 1,9 - 3,1, f 21,7 mm - 43,1 mm		o manuale	
Lampada		Lampada UHM (220 W)		
Luminosità		2000 lm		
Ambiente operativo		Temperatura	Tra 0 °C e 40 °C (32 °F - 104 °F) Quando la VELOCITÀ VENTOLE (pagina 39) è impostata su ON: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)	
		Umidità	20 % - 80 % (senza condensazione)	
Frequenza	Frequenza di scansione orizzontale	30 kHz - 70 kHz		
(per segnali RGB)	Frequenza di scansione verticale	50 Hz - 87 Hz		
	Frequenza di clock	Meno di 150 MHz		
Segnali COMPON	NENT (YPBPR)	525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p		
Sistema a colori		7 (NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)		
Dimensioni di proiezione		40" - 200" (1016 mm - 5080 mm)		
Distanza di raggio		1,2 m - 12,4 m (3'11" - 40'8")		
Rapporto aspetto schermo		16:9		
Installazione		FRONTE/BANCO, FRONTE/SOFFITTO, RETRO/BANCO, RETRO/SOFFITTO (Metodo di selezione menu)		

<sup>\*1.</sup> Far riferimento a "Elenco segnali compatibili" a pagina 45 per i segnali disponibili.

	S-VIDEO IN	Presa Mini DIN a 4 pin, linea 75 $\Omega$	singola Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p],	
	VIDEO IN	Spinotto RCA, linea singola 1,0 V [p-p], 75 Ω		
		D-sub a 15 pin HD (femmina), linea singola		
		R.G.B.	0,7 V [p-p], 75 Ω	
		G.SYNC	1,0 V [p-p], 75 Ω	
Tamainali	COMPUTER IN	HD/SYNC	Alta impedenza TTL, compatibile polarità positiva/negativa automatica	
Terminali		VD	Alta impedenza TTL, compatibile polarità positiva/negativa automatica	
		Y, pB/cB, pR/cR	Presa a jack RCA, linea singola x 3	
	COMPONENT IN	Y:	1,0 V [p-p] (inclusa sincronizza-zione), 75 $\Omega$	
		PB/CB, (PR/CR)	0,7 V [p-p], 75 Ω	
	HDMI IN	Connettore HDMI a 19 pin, linea doppia		
	SERIAL	DIN a 8 pin RS-232C compatibile		
Involucro		Plastica malleabile (PC + AB	S)	
		Larghezza	395 mm (15 -17/32")	
Dimensioni		Altezza	112 mm (4 -13/32")	
		Lunghezza	300 mm (11 -25/32")	
Peso		4,9 kg (10,8 lbs.)		
Certificazioni		EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024		
	Alimentazione	3 V CC (2 batterie AA)		
	Raggio operativo	Circa 7 m (23') (quando posizionato direttamente di fronte al ricevitore di segnale)		
Telecomando	Peso	125 g (4,4 ozs.) (batterie comprese)		
		Larghezza	48 mm (1 -7/8")	
	Dimensioni	Lunghezza	138 mm (5 -13/32")	
		Altezza	28,35 mm (1 -3/32") (escluse parti sporgenti)	
	Supporto da soffitto	ET-PKX200		
Opzioni	Schermo di proiezione	ET-SRW90CC		
Operon	Cavi	ET-SC10CP (spinotto RCA x 3 - spinotto RCA x 3) ET-SC10DT (spinotto RCA x 3 - Terminale D)		
	Adattatore seriale	ET-ADSER(DIN a 8 pin/D-su	b a 9 pin)	

# **Appendice**

## Dispositivi di sicurezza del supporto di fissaggio per soffitto


Il proiettore e il supporto di fissaggio per soffitto sono progettati per garantire un'installazione sicura; tuttavia, assicurarsi di installare e collegare il cavo di sicurezza in dotazione nella fessura del blocco di sicurezza del proiettore quando il proiettore viene installato al soffitto, per accrescere la sicurezza.


#### NOTA:

- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali rischi o danni provocati dall'uso di un supporto di fissaggio per soffitto acquistato presso un rivenditore non autorizzato o dovuti alle condizioni dell'ambiente circostante, anche se il proiettore è ancora coperto da garanzia.
- · Assicurarsi di utilizzare un cacciavite torsiometrico e non un cacciavite elettrico o un'avvitatrice a impulso.
- · L'installazione di un supporto di fissaggio per il soffitto dovrebbe essere eseguita soltanto da un tecnico qualificato.
- Rimuovere immediatamente il supporto di fissaggio per soffitto, se non utilizzato.


#### Installazione del cavo di sicurezza

- 1. Installare il supporto di montaggio per il soffitto in base alle istruzioni di installazione.
- 2. Far passare il cavo di sicurezza intorno al supporto di montaggio per il soffitto senza alcun gioco.
  - Far passare l'estremità del cavo con fermo attraverso l'anello sull'altra estremità del cavo ed allacciare.






- 3. Tirare verso l'esterno la linguetta del blocco e inserirla nella fessura del blocco di sicurezza del proiettore.
- 4. Ruotare il blocco di 90° e premerlo saldamente verso l'interno.
- 5. Collegare saldamente la vite in dotazione utilizzando un cacciavite, ad esempio un cacciavite torsiometrico.
  - Coppia: 0,7 ± 0,1 N⋅m



## Dimensioni



## Riconoscimenti di marchi di fabbrica

- VGA e XGA sono marchi di fabbrica di International Business Machines Corporation.
- S-VGA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Il carattere utilizzato nelle visualizzazioni a schermo è un carattere bitmap Ricoh, realizzato e commercializzato da Ricoh Company, Ltd.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà di vari proprietari di marchi registrati.

# Indice

A		Filtro dell'aria	
AC IN	13	Sostituzione	4
Accessori		FREQ CLOCK	34
ALIM.LAMPADA		G	
Anello di messa a fuoco		_	_
Anello di messa a idoco		GAMMA	
		GUIDA INGRESSO	38
Angolo di proiezione		Н	
ARMONIZZATORE LUCE	31	HDMI IN	
ASPECT			10
Funzione telecomando		Collegamento	
Menu POSIZIONE		Terminale	Т
Pulsante del telecomando			
AUTO SPEGNIMENTO	39	IMPOST AUTOM	36
В		Informazioni tecniche	
		INPUT	
Batterie	10	Funzione telecomando	26
Accessorio		Pulsante del pannello di controllo	
Vano		Pulsante del telecomando	
Blocco di sicurezza	13	INSTALLAZIONE	
C		Menu POSIZIONE	20
CARICA PREFERITO	32	Mede di projettore	
Funzione telecomando		Modo di proiezione	13
Pulsante del telecomando.		IRIS DINAMICO	3′
Cavo di alimentazione	1 1	L	
Accessorio	10	LAMP	
Collegamento		Indicatore	13
Cavo di sicurezza		Stato dell'indicatore	
		LIGHT	
Accessorio		Funzione telecomando	2'
CINEMA REALITY		Pulsanti telecomando	1
Collegamenti		LINGUA	
COLORE		LIVELLO SEGNALE HDMI	
COLORE SFONDO	38	LIVELLO SEGNALE ADMI LIVING ROOM	30
COLOUR MANAGEMENT		Funzione telecomando	2.
Funzione telecomando			
MENU AVANZATO		Pulsante del telecomando	
Pulsante del telecomando	11	LOGO INIZIALE	30
COMPONENT IN		LUMINOSITÀ	0.
Collegamento		MENU AVANZATO	
Terminale	13	Menu IMMAGINE	30
COMPUTER IN		M	
Collegamento		MAIN POWER	1:
Terminale	13	MENU	
CONTRASTO		Funzione telecomando	2
MENU AVANZATO		Pulsante del pannello di controllo	
Menu IMMAGINE	30	Pulsante del telecomando	
Copriobiettivo	12	Menu	
Accessorio		Menu principale	29
Foro di attacco		Navigazione	2
D		NavigazioneSotto-menu	20
D		MENU AVANZATO	
DEFAULT			
Funzione telecomando		Menu OPZIONE	
Pulsante del telecomando		MODELLO OSD	
Dimensioni		MODIFICA PREFERITO	3、
Dimensioni dello schermo		N	
Metodi di calcolo		NITIDEZZA	30
Distanza di raggio	14		
E		0	
		ORE LAV LAMP	39, 43
ENTER	40	Р	
Pulsante del pannello di controllo			0.4
Pulsante del telecomando	11	PICTURE	
F		Funzione telecomando	
FASE CLOCK	34	Pulsante del telecomando	1
FERMO IMMAG.	r	PICTURE ADJUSTMENT	2.4
Funzione telecomando	23	Funzione telecomando	
Pulsante del telecomando.		Pulsante del telecomando	1′

## Indice

	PICTURE MODE	30
	Funzione telecomando	
	Pulsanti telecomando	
	Piedini regolabili anteriori	
	POSIZIONE	
	POSIZIONE ORIZZONTALE	34
	POSIZIONE OSD	
	POSIZIONE VERTICALE	34
	POWER	
	Indicatore	12
	Pulsante del pannello di controllo	
	Pulsante del telecomando.	
	Stato dell'indicatore	
	Presa d'aerazione	12 13
	Pulizia	. 12, 13 41
	Pulsanti di navigazione	
	Pulsante del pannello di controllo	12
	Pulsante del telecomando.	11
		1 1
R		
	RETURN	
	Funzione telecomando	27
	Pulsante del pannello di controllo	12
	Pulsante del telecomando	11
	RIC. INGRESSO AUTOM	
	RID. RUMORE MPEG	
	RIDUZIONE RUMORE	
	Risoluzione dei problemi	
_		
S		
	SALVA PREFERITO	32
	SELEZIONE INGRESSO	
	Pulsante del pannello di controllo	12
	Sensore di luminosità	12
	SERIAL	
	Assegnazione pin	46
	Collegamento	
	Comandi di controllo	47
	Comandi di richiesta	
	Formato base	
	Impostazioni comunicazioni	47
	Specifiche cavi	
	Terminale	
	SISTEMA TV	
	SOVRASCANSIONE	36
	Specifiche	48
	Spostamento obiettivo	
	Disco di spostamento verticale obiettivo	12
	Supporto di fissaggio per soffitto	50
	S-VIDEO IN	
	Collegamento	18
	Terminale	

Т		
	TASTO FUNZIONE	37
	Funzione telecomando	
	Pulsante del telecomando	
	Telecomando	11
	Accessorio	10
	Emettitore del segnale	
	Funzionamento	
	Raggio di azione	
	Ricevitore segnali	12
	TEMP	
	Indicatore	12
	Stato dell'indicatore	40
	TEMP. COLORE	31
	TEST MESSA A FUOCO	39
	THEATRE ROOM	
	Funzione telecomando	
	Pulsante del telecomando	11
	TINTA	30
	TRAPEZIO	36
U		
J	Unità lampada	
	Sostituzione	12
	Vano	
	Uscita di aerazione	
		12
V		
	VELOCITÀ VENTOLE	39
	VIDEO IN	
	Collegamento	
	Terminale	
	VUOTO	37
W	I	
- '	WSS	36
	WSS	30

